

Provozně-technická dokumentace

Demontáž, využití a likvidace





Kontaktní údaje:

VentiAir s.r.o.
Adolfovice 512
790 01 Bělá pod Pradědem
CZ - Česká republika
IČ: 06935320 DIČ: CZ06935320
email: obchod@ventiair.com; technical@ventiair.com
tel.: +420 602 500 287

Zařízení je vyrobené ve shodě s Evropskou Normou EN1886, EN13053

Tato dokumentace musí být vždy odevzdána uživateli!

V případě nedodržení podmínek uvedených v této dokumentaci si společnost VentiAir s.r.o. vyhrazuje právo na odmítnutí záruky.

Verze 02/2021



Regular
Production
Surveillance
Safety



www.tuv.com
ID: 000073965



1 DEMONTÁŽ

Demontáž zařízení musí provádět specializovaný personál v souladu s platnými bezpečnostními předpisy.

Před demontáží musí být jednotka zbavena chladiva a nemrznoucích kapalin a odpojena od napájení.

Při regeneraci a likvidaci látek přítomných v zařízení by mělo být vynaloženo veškeré úsilí, aby se zabránilo poškození majetku a kontaminaci okolního prostoru.

Po skončení životnosti by měly být tyto součásti rozebrány pomocí obecně dostupných nástrojů, jako je plochý šroubovák, křížový šroubovák, sada plochých klíčů 6–22 mm, sada šestihranných klíčů, nůž, kleště.

2 VYUŽITÍ A LIKVIDACE

Likvidaci zařízení musí provádět specializované subjekty. Všechny použité materiály musí být zlikvidovány nebo zhodnoceny v souladu s platnými předpisy. Zařízení jsou vyrobena z následujících materiálů:

Plastové materiály: PA6, EPDM, polyetylen, guma

Kovové materiály: pozinkovaná ocel, nerezová ocel, hliník, měď (získatelná a recyklovatelná). Kromě toho jsou vybaveny ventilátory s motory s permanentními magnety a elektronickými součástmi.

Po demontáži by měly být tyto prvky umístěny do kontejnerů určených pro WEEE (Waste Electrical & Electronic Equipment) v souladu se směrnicí 2012/19 / EU. Zbývající prvky skříně a komponent jednotky musí být tříděny podle druhu materiálu (kov, plast atd.) A umístěny do kontejnerů určených pro tento druh odpadu.

