

Provozně-technická dokumentace

Manuál k regulátoru ecoVENT MIDI



WWW.VENTIAIR.COM





Kontaktní údaje:

VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 Bělá pod Pradědem 79001 CZ - Česká republika IČ: 06935320 DIČ: CZ06935320 email: obchod@ventiair.com; technical@ventiair.com

tel.: +420 602 500 287

Zařízení je vyrobeno ve shodě s Evropskou normou

Tato dokumentace musí být vždy předána uživateli!

V případě nedodržení podmínek uvedených dále v dokumentaci si společnost VentiAir s.r.o. vyhrazuje právo na odmítnutí záruky.

Verze 02/2021



Regular Production Surveilland

www.tuv.com ID 0000073065













1 OBSAH

1	C	Obsah3								
2	Z	Základní informace								
3	E	Bezpečnostní pokyny								
4	C	Obecné informace								
5	h	Informace o dokumentaci								
6	P	oužité symboly	7							
7	S	měrnice OEEZ 2012/19/EU	7							
8	P	Provoz regulátoru	8							
	8.1	Uživatelské menu – struktura	8							
	8.2	Ovládání regulátoru	12							
	8.3	Zapínání a vypínání zařízení	13							
	8.4	Hlavní obrazovky	14							
	8.5	Popis režimů regulátoru	17							
	8.6	Provozní režimy	18							
	8.7	Nastavení provozních stavů	19							
	8.8	Uživatelské režimy	19							
	8.9	Nastavení požadované teploty	19							
	8.10) Funkce vyváženého větrání	19							
	8.11	L Podpora zemního výměníku tepla	20							
	8.12	2 Podpora by-passu	20							
	8.13	3 Podpora rotačního výměníku	20							
	8.14	4 Centrální alarm	21							
	8.15	5 Kalendář	21							
	8.16	5 Čištění výměníku	22							
	8.17	7 Obecná nastavení	23							
	8.18	3 Internetový modul	24							
	8.19	Alarmy a upozornění	27							
9	P	Provoz s čidly kvality vzduchu	29							
	9.1	Digitální CO2 čidlo	29							
	9.2	Analogové CO2 čidlo	29							
	9.3	Analogové čidlo vlhkosti	30							
1()	INSTALACE A SERVISNÍ NASTAVENÍ	31							
1:	1	Automatizační schémata	31							
12	2	Technická data	33							
13	Provozní podmínky									



Regular Production Surveillance Safety















14		Insta	alace regulátoru	.34				
	14.1		Montáž řídícího panelu	34				
	14.2		Instalace hlavního modulu	37				
	14.3		Čištění a údržba	39				
	14.4		Elektrické připojení	39				
	14.5		Elektrické schéma	40				
	14.6		Zapojení a instalace čidel teploty					
	14.7		Zkouška teplotních čidel	43				
	14.8		Připojení čidel rozdílového tlaku	43				
	14.9		Zapojení digitálního čidla úrovně CO ₂	44				
	14.1	0	Zapojení analogových čidel kvality vzduchu	44				
	14.1	1	Zapojení internetového modulu	44				
	14.1	2	Ventilační filtry	44				
15		Kom	unikace Modbus	45				
	15.1		Modbus RTU protokol	45				
	15.2		Nastavení komunikace	45				
	15.3		Žádost o čtení 0x03	46				
	15.4		Žádost o modifikaci 0x06					
	15.5		Žádost o modifikaci 0x10	47				
	15.6		Tabulka Modbus	49				
16		Insta	alační menu – struktura	55				
17		Men	u výrobce – struktura	57				
18		Men	u – Odemknutí přístroje	59				
19		Рорі	s instalačních parametrů	60				
20		Рорі	s parametrů výrobce	64				
21		Konf	igurace výstupů a potvrzení konfigurace	67				
	21.1		Konfigurace výstupů pro ventilátorový konvektor	67				
22		Aktu	alizace softwaru	68				
23		Podp	pora filtrů	68				
24		Dalš	í funkce	69				
	24.1		Odemknutí přístroje	69				
	24.2		Výpadek napájení	69				
25		Vým	ěna dílů nebo podsestav	69				
	25.1		Výměna pojistek	69				
	25.2		Výměna řídícího panelu	69				















VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320



2 ZÁKLADNÍ INFORMACE





ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ POD NAPĚTÍM!

Před jakoukoli prací se zařízením (připojení kabelů, instalace zařízení atd.) zkontrolujte, zda je zařízení odpojeno od elektrické sítě!

Instalaci zařízení by měla provádět pouze kvalifikovaná osoba v oboru elektro. Nesprávné připojení kabelů může vést k poškození zařízení.

Regulátor nelze používat v podmínkách, kde hrozí kondenzace páry a nesmí být vystaven kontaktu s vodou.





6

3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Požadavky týkající se bezpečnosti jsou podrobně popsány v jednotlivých kapitolách této příručky. Kromě nich platí zejména následující požadavky.

- Před prováděním jakýchkoli úkonů týkajících se regulátoru: montáž, opravy nebo údržba, jakož i při jakýchkoli připojovacích pracích si přečtěte tuto příručku a doporučení výrobce, ujistěte se, že je zařízení odpojeno od napájení, že svorky a elektrické vodiče jsou bez napětí.
- Po vypnutí zařízení pomocí ovladače může být na jeho svorkách stále nebezpečné napětí. Ovladač nenahrazuje elektrický vypínač.
- Instalaci by měla provádět osoba s odpovídající kvalifikací v oboru elektro v souladu s technickou dokumentací a platnými předpisy. Nesprávné připojení kabelů může mít za následek poškození regulátoru.
- Regulátor nesmí být provozován v prostředí s nebezpečím kondenzace páry a nesmí být vystaven kontaktu s vodou. Proto zajistěte dostatečnou ochranu před prachem a vlhkem.
- Regulátor je navržena pro instalaci do boxu/rozvaděče. Rozvaděč musí zajistit zabránění přístupu k nebezpečným částem a zajistit výměnu vzduchu odvětrání.
- Upravte hodnotu naprogramovaných parametrů pro konkrétní typ instalace, včetně všech provozních podmínek. Nesprávné nastavení parametrů může mít za následek havarijní stav. Úpravu přednastavených parametrů smí provádět pouze osoba obeznámená s tímto manuálem.
- Software zařízení neposkytuje dostatečnou úroveň zabezpečení proti nesprávné instalaci, což by mělo být zajištěno použitím externí ochrany nezávislé na regulátoru.
 - Je nutné použít další prvky k ochraně proti důsledkům nesprávné funkce regulátoru nebo chyb v jeho softwaru.
- Regulátor má následující funkce: vypnutí ohřívače při přehřátí, ochrana vodního ohřívače před zamrznutím, deaktivace ventilátorů při výskytu alarmů, avšak použité komponenty musí mít vlastní ochranu nezávislou na regulátoru.
- Ve výkonových obvodech regulátoru jsou použity pojistky. Hodnota pojistek musí být v souladu s použitou zátěží.
- Elektrický systém, ve kterém regulátor pracuje, musí být chráněn jištěním, které je zvoleno odpovídajícím způsobem podle použitého zatížení.
- Zařízení musí být používáno v souladu s určením a v rozsahu provozních parametrů, pro které bylo navrženo. V opačném případě výrobce nenese žádnou odpovědnost za důsledky vyplývající z takového jednání.
- Za žádných okolností by neměly být prováděny žádné úpravy regulátoru. Je zakázáno používat vadné zařízení nebo zařízení opravené neoprávněným servisem.
- Napájecí kabely 230 V AC musí být vedeny tak, aby nemohly přijít do styku s nízkonapěťovými součástmi regulátoru.
- Kabely by neměly přijít do styku s povrchy, jejichž teplota překračuje jmenovitou provozní teplotu.





7

4 OBECNÉ INFORMACE

Regulátor ecoVENT MIDI ovládá rekuperační větrací jednotku s křížovým nebo rotačním výměníkem. Zajišťuje funkci zpětného získávání tepla z větraných místností na základě údajů z čidel a má funkci vyváženého větrání. Plynule ovládá přívodní a odtahový ventilátor, což zajišťuje vysokou účinnost zpětného získávání tepla a výměny vzduchu v místnostech na základě kalendáře nebo manuálního ovládání. Regulátor plynule ovládá elektrický ohřívač, vodní chladiče a ventilátory, aby poskytoval nejvyšší komfort a přesnou regulaci parametrů větraného vzduchu. Řídí obtok a pracuje se zemním výměníkem tepla ZVT. Má funkci sledování zanesení filtrů a upozorňuje na nutnost jejich výměny včetně funkce sledování překročení tlakové ztráty. Regulátor spolupracuje s webovým modulem ecoNET300. Umožňuje připojení externích řídicích signálů ze systému požární signalizace, senzorů kvality vzduchu a dalších automatizačních systémů prostřednictvím digitálních a analogových vstupů. Regulátor signalizuje a zaznamenává havarijní stavy a zajišťuje přesnou reakci systému. Zaznamenává kumulativní provozní čas jednotlivých komponent do čítačů a vypočítává účinnost rekuperátoru. Umožňuje komunikaci přes protokol Modbus RTU – zajišťuje řízení a monitorování regulátoru externím systémem správy budovy. Další funkcí regulátoru je ochrana proti zamrznutí.

Zařízení lze použít v domácnostech, hotelech, kancelářích nebo průmyslových budovách.

5 INFORMACE O DOKUMENTACI

Manuál k regulátoru je doplňkem manuálu k větrací jednotce. Je třeba tedy používat a dodržovat oba manuály. Manuál regulátoru je rozdělen do dvou částí: pro uživatele a instalačního technika. Obě části přesto obsahují důležité informace důležité z hlediska bezpečnosti, a proto by si uživatel měl přečíst obě části manuálu.

Výrobce ani dodavatel nenese odpovědnost za škody způsobené nedodržením těchto pokynů.

6 POUŽITÉ SYMBOLY

V tomto manuálu jsou použité následující symboly a značky:

Symbol znamená důležité informace, jejichž nerespektování může způsobit poškození majetku nebo ohrožení lidského zdraví a života.

7 SMĚRNICE OEEZ 2012/19/EU

Zakoupený produkt je navržen a vyroben z materiálů nejvyšší kvality. Výrobek splňuje požadavky Směrnice **2012/19/EU ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)**, podle kterého je označen symbolem přeškrtnuté popelnice na kolečkách (viz níže), což znamená, že produkt je tříditelný.







Odpovědnosti po ukončení období používání produktu:

- obaly a výrobky po skončení jejich používání zlikvidujte ve vhodném recyklačním zařízení,
- nevyhazujte výrobek do jiného netříděného odpadu
- výrobek nepalte.

Dodržováním výše zmíněných povinností týkajících se nařízené likvidace odpadu z elektrických a elektronických zařízení se vyvarujete škodlivých účinků na životní prostředí a lidské zdraví.

8 PROVOZ REGULÁTORU

8.1 UŽIVATELSKÉ MENU – STRUKTURA

Panel ecoTOUCH:

Operation modes device (Provozní režimy zařízení)								
Re jed	cuperator operation mode (Provozní režim Inotky)							
•	Main mode (Hlavní režim) - Pauza							
•	Time mode (Časový režim): - Off, Out(Mimo), Party, Airing (Provětrání)							
•	Summer/Winter (Letní/Zimní) - Auto, Summer (Letní), Winter (Zimní), Ventilation (Větrání)							
•	Fireplace (Krb) - No (Ne), Yes (Ano) - Velocity (Rychlost)							
•	Schedules (Kalendář) - No (Ne), Yes (Ano)							
Su	mmer/winter mode (Letní/zimní režim)							
•	Summer/winter mode settings (Nastavení letní/zimní režim): - Auto, Summer (Letní), Winter (Zimní), Ventilation (Větrání) - Winter mode on (Zimní režim zap)							

	- Hysteresis of summer mode on (Hystereze zapnutí letního režimu)
Op sta	eration states settings (Nastavení provozních vů)
•	User modes 14 settings
	(Nastavení uživ. režimu 1…4)
	- Air supply,Exhaust, preset temp. (Nastavená teplota přívod, odtah)
•	Time modes settings (Nastavení časových režimů)
	- Airing: Duration, Velocity (Provětrání: trvání,
	rychlost)
	- Party Duration, Preset temperature, Air supply
	Exhaust (Trvání party, Nastavená teplota,
	privod, odtah)
	- Out: Duration (Mimo: trvani)
•	Schedules settings (Nastavení kalendáře)
	- Time 15 (Čas 15)
	- MondaySunday (pondělíneděle)
	- Start, Stop
	- Mode, Reset, Copy schedule (Režim, Reset,
	Kopirovat)
٠	Leading control sensor (Hlavní teplotní čidlo)
	- Air supply sensor, Exhaust sensor, Panel
	sensor (Přívodní, Odtahový, Ovladač)
	 Panel address (Adresa ovladače)









User modes (Uživatelské režimy)

Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4 (Režim 1, Režim 2, Režim 3, Režim 4)

Air supply, Exhaust, preset temp. (Přívod, Odtah, nastavená teplota)



GHE* (ZVT*)

GHE settings (Nastavení ZVT)

Auto, Close, Open (Auto, Uzavřen, Otevřen)

Summer opening temp. (Letní teplota pro otevření)

Winter opening temp. (Zimní teplota pro otevření)

Regeneration settings (Nastavení regenerace)

- Maximum opening time (Maximální doba • otevření)
- Regeneration time (Doba regenerace) •
- Manual start (Manuální start) •



Filters* (Filtry*)

Override filters replacement procedure

(Upravit nastavení výměny filtrů?)

- No, Yes (Ne, Ano)
- Filters replacement procedure (Výměna filtrů)

Air supply filter - class (Přívodní filtr - třída):

- G4/G5 standard
- M5/M6 medium (střední)
- F7/F8 accurate (jemný)
- Exhaust filter class (Odtahový filtr třída):
- G4/G5 standard
- M5/M6 medium (střední)
- F7/F8 accurate (jemný)

Was air supply filter replaced?

(Byl přívodní filtr vyměněn?)

- Yes, No (Ano, Ne)



Regular Production Surveillance

www.tuv.com ID 0000073065















VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320

Was exhaust filter replaced?

(Byl odtahový filtr vyměněn?)

- Yes, No (Ano, Ne)

- Was filters replacement procedure finished? (Byla výměna filtrů dokončena?)
 - Yes, No (Ano, Ne)

Bypass/Heat recovery (Bypass/Rekuperace)

Open, Closed, Auto, No recovery, Maximum recovery, Auto* (Otevřen, Uzavřen, Auto, Bez rekuperace, Max. rekuperace, Auto*)



Alarm central (Centrální Alarm)

Alarm central support (Podpora centrálního alarmu)

Logical state, NO, NC (Logický stav, NO, NC)

Recuperator reaction (Reakce jednotky)

Recuperator off, Exhaust, Air supply (Jednotka vypnuta, Odtah, Přívod)

Airing: YES, NO (Provětrání: ANO, NE)

- Air supply fan speed (Stupeň přívodního ventilátoru)
- Exhaust fan speed (Stupeň odtahového • ventilátoru)
- Airing duration (Doba provětrání)
- Periodic airing time (Perioda provětrání) •
- Secondary heater operation while airing: Yes, No (Provoz dohřevu během provětrání: Ano, Ne)



Exchanger cleaning (Čištění výměníku)

Hodina startu čištění



General settings (Nastavení)

Language (Jazyk)

Date (Datum)





Clock (Hodiny)								
Brightness (Jas)	Brightness (Jas)							
Screen saver setting	Screen saver settings (Nastavení spořiče displeje)							
On/Off screen s	saver (On/Off Spořič displeje)							
Time till screen	saver (Doba do spuštění spořiče)							
 Screen saver based 	Screen saver backlight (Podsvícení spořiče)							
Button sound (Zvuk	stisknutí)							
Alarms sound (Zvuk	alarmu)							
Default settings (Vý	chozí nastavení)							
Software update (So	oftware update)							
Parental control (Ro	dičovský zámek)							
Address setting (Na	stavení adresy)							
ecoNET settings*								
(ecoNET nastavení*)	WiFi encryption type							
,	Password (Heslo)							



Jednotlivé možnosti nabídky mohou být nedostupné bez odpovídajícího čidla, zařízení, nastavení nabídky nebo pokud je regulátor vypnutý. Takové možnosti jsou označeny "*".

Panel simTOUCH2:

Information (Informace)

Operation modes device (Provozní režimy zařízení)

Operation mode (Provozní režim)

- Pause, Mode 1, Mode 2, Mode 3, Mode 4 • (Pauza, Režim 1, Režim 2, Režim 3, Režim 4)
- Timed operation mode (Časový provozní řežim)

- Off, Out, Party, Airing (Auto, Léto, Zima, Provětrání) Summer/Winter (Léto/Zima) Auto, Summer, Winter, Ventilation (Auto, Léto, Zima, Větrání) Fireplace function (Fukce Krb) No, Yes, Speed (Ne, Ano, Rychlost) Operation states settings (Nastavení provozních stavů) Party mode settings (Nastavení Party režimu) Party duration (Doba party) Air supply fan speed (Rychlost přívodního ventilátoru) Exhaust fan speed (Rychlost odtahového ventilátoru) \geq Preset temperature (Nastavená teplota) Airing mode settings (Nastavení provětrávání) • Airing duration (Doba provětrávání) Fan speed (Rychlost ventilátoru) \triangleright Out mode duration (Doba trvání Mimo) Fireplace mode settings (Nastavení funkce Krb) Speed (Rychlost) \geq Exit mode time ((Režim mimo – doba) • Winter mode activation (Režim zima - aktivace) Hyst. of turn. on summer mode (Hysteze režimu • léto) 1...4 User mode (1...4 uživatelský režim) ٠ Preset temperature (Přednastavená teplota) \geq Air supply fan speed (Rychlost přívodního ventilátoru) Exhaust fan speed (Rychlost odtahového ≻ ventilátoru) Schedules (Kalendáře) Schedules support (Podpora kalendáře) \triangleright ⊳ Schedule (Kalendář)
- Preset temperature (Přednastavená teplota)

Preset temperature* (Přednastavená teplota*)

Control leading sensor (Hlavní čidlo teploty)

- Air supply sensor (Přívodní čidlo) ≻
- Exhaust sensor (Odtahové čidlo) ≻
- Panel sensor (Čidlo v ovladači)

Panel address* (Adresa ovladače*)

GHE* (ZVT*)

GHE control (ZVT regulace)



Regular Production Surveillance















≻	Close, Open, Auto (Zavřeno, Otevřeno,
	Auto)

Summer opening temp. (Letní teplota pro otevření.)

Winter opening temp. (Zimní teplota pro otevření)

Regeneration settings (Nastavení regenerace)

- GHE max. duration (ZVT max. doba)
- GHE regeneration time (ZVT doba regenerace)
- Reg. manual start (Manuální spuštění regenerace)

Filters* (Filtry*)

Override filters replacement procedure

(Upravit nastavení výměny filtrů?)

No, Yes (Ne, Ano)

Filters replacement procedure (Výměna filtrů)

Air supply filter – class (Přívodní filtr – třída):

- G4/G5 standard
- M5/M6 medium (střední)
- F7/F8 accurate (jemný)

Exhaust filter - class (Odtahový filtr - třída):

- G4/G5 standard
- M5/M6 medium (střední)
- F7/F8 accurate (jemný)

Was air supply filter replaced?

(Byl přívodní filtr vyměněn?)

Yes, No (Ano, Ne)

Was exhaust filter replaced?

(Byl odtahový filtr vyměněn?)

- Yes, No (Ano, Ne)
- Was filters replacement procedure finished? (Byla výměna filtrů dokončena?)
 Yes, No (Ano, Ne)

Bypass/Heat recovery* (Bypass/Zpětný zisk tepla*)

No recovery, Max. recovery, Auto (Bez rekuperace, Max. rekuperace, Auto)

Close, Open, Auto* (Uzavřen, Otevřen, Auto*)

General settings (Obecná nastavení)
Button sound (Zvuk tlačítek)
Alarm volume (Hlasitost alarmu)
Alarm sounds (Zvuk alarmu)
Screen saver settings (Nastavení spořiče obrazovky)
 Time till screen saver (Doba aktivace spořiče)
 Screen saver mode (Režim spořiče)
 Off On Clock (Vun Zan Hodiny)
econe i settings (econe i nastaveni)
WiFi encryption type
WiFi Name (Iméno)
 WiFi Password (Heslo)
Address settings (Nastaveni adresy)
Brightness (Jas)
Contrast (Kontrast)
Language (Jazyk)
Date and Clock (Datum a čas)
Default settings (Tovární nastavení)
Panel software update (Update software ovladače)
Controller software update (Update software regulátoru)
Alarm system settings (Nastavení alarmů)
Alarm system support (Podpora alarmu)
Input logical state (Logika stavu vstupu)

Recuperator reaction (Reakce jednotky)

- Turn off recuperator, Velocity change (Vypnutí jednotky, Změnit otáčky)
- Airing function (Funkce provětrávání)
 Air supply fan speed (Rychlost přívodního ventilátoru)
- Exhaust fan speed (Rychlost odtahového ventilátoru)
- Airing duration (Doba provětrávání)
- Cyclic airing time (Perioda provětrávání)
- Af. heat. work (Dohřev)

Exchanger cleaning (Čištění rekuperátoru*)

Time of cleaning start (Čas čištění rekuperátoru)

Service settings (Servisní nastavení)



Regular Production Surveillance

www.tuv.com ID 0000073065













VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320



No

No

NO

Yes

50%

50%

ŵ

NC

Jednotlivé možnosti nabídky mohou být nedostupné bez odpovídajícího čidla, zařízení, nastavení nabídky nebo pokud je regulátor vypnutý. Takové možnosti jsou označeny ..*".

8.2 OVLÁDÁNÍ REGULÁTORU

EcoTOUCH panel:

Pro ovládání je používán dotykový panel





Změnu nastavení provedete v rotujícím menu

Fire alarm system

Alarm support

😹 🖌 Exhaust

Supply

6

Input logic state

Recuperator reaction

Turn off recuperator

Výběr a úpravy se v nabídce provádějí stisknutím požadovaného symbolu na obrazovce. Seskupené parametry z vybrané nabídky se zobrazí na jedné obrazovce. Příklad takového seskupení parametrů je uveden na obrázku.

Významy symbolů na obrazovce:



- návrat na předchozí obrazovku nebo zrušení nastavených parametrů
- rychlý návrat na základní obrazovku z kteréhokoli menu
- informace o vybraném parametru
- hlavní menu
- zvýšení nebo snížení hodnoty parametru
- servisní menu
 - procházení seznamu parametrů

- vstup do vybraného menu nebo potvrzení nastavení parametru

- snížení nebo zvýšení hodnoty vybraného parametru na obrazovce





simTOUCH2 panel:

Regulátor je ovládán tlačítky na ovladači, které umožňují pohyb v menu a změnu parametrů.

Popis tlačítek:

- 1. MENU tlačítko pro vstup do menu
- 2. Tlačítko pro výběr parametrů, změna hodnoty parametrů a přepínání mezi obrazovkami
- 3. ENTER potvrzení
- 4. EXIT
- 5. Tlačítko pro výběr parametrů, změna hodnoty parametrů a přepínání mezi obrazovkami

8.3 ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ ZAŘÍZENÍ

The ecoTOUCH panel:

Po zapnutí se zařízení spustí ve stavu, v jakém bylo při vypnutí. Pokud nebylo zařízení při vypnutí aktivní, spustí se v režimu stand-by. V tomto stavu se na displeji zobrazuje aktuální datum a čas, venkovní teplota a informace, že je jednotka vypnuta.

Pro spuštění zařízení se dotkněte kteréhokoli místa na displeji a na obrazovce se objeví zpráva, zda chcete zařízení spustit.

01.01.2017

12:00

¥ 15℃

Pro spuštění je ještě druhá možnost. Stiskněte tlačítko Menu a v menu najděte a stiskněte tlačítko



Pro vypnutí najděte a stiskněte tlačítko v menu

OPLUM

ecoVENT

Recuperator turned off





simTOUCH2 panel:

Po zapnutí se zařízení spustí ve stavu, v jakém bylo při vypnutí. Pokud nebylo zařízení při vypnutí aktivní, spustí se v režimu stand-by. V tomto stavu se na displeji zobrazuje aktuální datum a čas, venkovní teplota a informace, že je jednotka vypnuta.



Pro spuštění zařízení stiskněte tlačítko ♥, zobrazí se informace: "Spustit jednotku?". Potvrďte znovu stiskem ♥ a zařízení se spustí.

Pro vypnutí zařízení, na kterékoli hlavní obrazovce stiskněte tlačítko 💙 a potvrďte pro vypnutí zařízení.

8.4 HLAVNÍ OBRAZOVKY

ecoTOUCH panel:

Ovladač má dvě hlavní obrazovky. První: se zobrazením parametrů a provozních režimů, s funkcí editace a čtení informací. Druhá: se provozním schématem zařízení. Mezi těmito obrazovkami můžete přepínat.



Hlavní obrazovka se zobrazením informací a změnou vybraných parametrů.

1. Nastavení hlavního a uživatelského režimu.

2. Volba dalšího režimu.

3. Vstup do hlavního menu.

4. Informační pole, např.: Aktivní alarmy

 stiskněte pro zobrazení seznamu aktuálních alarmů.

5. Nastavení kalendáře.

6. Přepínání mezi hlavními obrazovkami.

7. Základní informace – stiskněte pro zobrazení dostupných informací o provozním stavu zařízení.

Hodnoty zobrazené na obrazovce jsou pouze orientační.







Provozní schémata uvedená na hlavní obrazovce se mohou lišit v závislosti na tom, zda jsou k regulátoru připojena jednotlivá zařízení větracího systému, například: klapky, ohřívače. Zobrazení hodnot slouží pouze pro informační účely.

Legenda:

- 1. Provozní režimy: PROVOZ, PROVOZ-Ohřev, PROVOZ-Chlazení, ODMRAZOVÁNÍ, PAUZA, Čištění rekuperátoru, Dochlazení, Provětrávání.
- 2. Nastavení odtahového ventilátoru:
 - provoz odtahového ventilátoru (v závislosti na aktuálním provozním režimu)
- 3. Odtahovaná teplota
- 4. Provoz předehřívače
- 5. Teplota sání (venkovní teplota)
- 6. Pozice servopohonu klapky zemního výměníku tepla
- 7. Zemní výměník tepla (ZVT)
- 8. ZVT teplota





- 9. Pozice servopohonu klapky by-passu
- 10. Informace:
 - [R1], [R2] překročení limitu změny požadavku na výkon
 - [SAP] signál od systému požární ochrany
 - [ECO] signál z centrálního alarmu
 - [TR1] vypnutí termostatu předehřívače
 - [TR2] vypnutí termostatu dohřívače
- 11. Odtahovaná teplota
- 12. Nastavená teplota
- 13. Přívodní teplota
- 14. Provoz chladiče (DX nebo vodní)
- 15. Provoz dohřívače (elektrický nebo vodní)
- 16. Čas a den v týdnu
- 17. Stav přívodního ventilátoru:



- provoz odtahového ventilátoru (v závislosti na aktuálním provozním režimu)

18. Pozice servopohonu směšovací klapky

simTOUCH2 panel:

Ovladač má dvě hlavní obrazovky: Informační obrazovka se základními informacemi a druhou se schématem jednotky. Přepínat mezi obrazovkami lze tlačítky (2) a (5).



Legenda:

- 1. Provozní režimy: Provoz, Provoz-Ohřev, Provoz-Chlazení, Odmrazování, Pauza, Čištění rekuperátoru a vodního ohřívače, Provětrávání, Dochlazení
- 2. Nastavená teplota přívodního vzduchu
- 3. Měřená teplota přívodního vzduchu
- 4. Otáčky přívodního ventilátoru
- 5. Otáčky odtahového ventilátoru
- 6. Informační pole s teplotami
- 7. Čas a den v týdnu
- 8. Provozní stav: Pauza, Režim 1...4 (U1...4)
- 9. Informace:





Informační obrazovka 9 8 Work Mon 12:00 Intake -1°C 20°C U1 Extrac. 5°C 21°C 25°℃ Exhaust Supply 18°C 3 50× 50::: 6





- 10. Vyfukovaná teplota
- 11. Výfuk
- 12. ZVT teplota a pozice servopohonu klapky

- 13. Sání
- 14. Teplota sání (venkovní)
- 15. Informace:

ALARM – signalizace alarmu

51 - Provoz předehřevu

E: - Provoz dohřevu



- Provoz chlazení
- 16. Pozice servopohonu by-passu
- 17. Pozice servopohonu směšovací klapky
- 18. Odtahovaná teplota
- 19. Odtah
- 20. Přívod
- 21. Přívodní teplota

8.5 Popis režimů regulátoru

Provozní režimy regulátoru, podle kterých je nastaveno větrání

- Operation (Provoz) regulátor, včetně uživatelského nastavení, řídí větrání tak, aby dosáhla přednastavené • teploty v místnosti.
- Operation-Heating (Provoz-topení) regulátor bez ohledu na venkovní teplotu, reguluje tak, aby byla udržena nastavená teplota v místnosti; pro dosažení této teploty zvolí zdroj s nejvyšší dostupnou teplotou vzduchu, následně, pokud toho nedosáhne, sepne dohřívač.
- Operation-Cooling (Provoz-chlazení) regulátor bez ohledu na venkovní teplotu reguluje tak, aby byla udržena nastavená teplota v místnosti; pro dosažení této teploty zvolí zdroj s nejnižší dostupnou teplotou vzduchu, následně, pokud toho nedosáhne, sepne chladič.
- Defrosting (Odmrazování) regulátor zabraňuje namrzání rekuperátoru změnou otáček ventilátorů a spouštěním předehřívače.
- Pauza regulátor jednotku vypne, aktivní jsou pouze ochranné funkce regulace.
- Exchanger cleaning (Čištění rekuperátoru) regulátor aktivuje čistící režim sepnutím ventilátorů na maximální otáčky.













Hlavní obrazovka jednotky s deskovým rekuperátorem



Hlavní obrazovka jednotky s rotačním rekuperátorem





- *Exchanger dehydration (Odvlhčování rekuperátoru)* regulátor aktivuje režim odvlhčení výměníku, funkce ventilátorů je zachována.
- *Heater cooling (Dochlazení ohřívače)* regulátor zpozdí vypnutí přívodního ventilátoru tak, aby se elektrický ohřívač dochladil.
- Airing (Provětrávání) regulátor aktivuje režim provětrávání.

8.6 PROVOZNÍ REŽIMY

V nabídce jsou nastavení týkající se provozních režimů ovladače, podle kterých bude jednotka regulována:

 $\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Operation modes}$

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Operation modes device}$

ecoTOUCH panel umožňuje nastavení aktivních funkcí regulátoru v menu:

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Operation modes} \rightarrow \textbf{Recuperator operation modes}$

- Recuperator operation mode Provozní režim jednotky (Provozní režim) nastavení režimu jednotky. Výběrem Pauza se jednotka vypne, jsou aktivní pouze ochranné funkce. Tento režim může být využit například pro zabránění průniku znečištěného vzduchu z venkovního prostředí (pachy). Je možné vybrat jeden ze 4 režimů 1-4, přičemž každý může být uživatelsky definován.
- Time mode Časový režim (Časový provozní režim) zapnutí jednoho z dalších provozních režimů jednotky Dostupná nastavení:
 - Off (Vyp): časový režim vypnutý.

- Out mode (Režim Mimo): jednotka je po nastavenou dobu v provozu, poté se vypne. Tento režim lze využít například při potřebě vyvětrat při odchodu z větraného prostoru.

 Party mode (*Režim párty):* zvýší výkon ventilátorů a přenastaví požadované teploty. Tento režim lze využít v případě velkého množství lidí v místnosti.

- Airing mode (*Provětrávání):* změní výkon odtahového ventilátoru a vypíná přívodní ventilátor, možné využít například pro rychlou výměnu vzduchu v místnosti.

- Summer/winter Léto/zima (Letní/zimní režim) logika řízení jednotky
 - Zimní režim: chladič a by-pass je vypnut.
 - Auto režim: výběr režimu podle aktuálního nastavení a venkovní teploty
 - Větrání: chladič a ohřívač blokován.
- *Fireplace Krb (Funkce Krb) –* povoluje zapnutí funkce pro krb. Pokud je tato funkce zapnutá, bude ovládání odtahového ventilátoru záviset na rychlosti přívodu vzduchu a přednastaveném rozdílu v parametru Speed.

• Schedules – Kalendář – povoluje zapnutí v závislosti na uživatelem definovaném kalendáři.

ecoTOUCH panel umožňuje nastavení provozních režimů v menu:

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Operation modes} \rightarrow \textbf{Summer/winter}$

• Režim nastavení, podle kterého bude ovládání řízeno. Podobně jako v menu Summer/winter (Léto/zima) v menu Recuperatio operation mode.





- Winter mode turn on (Zimní režim aktivní) teplota, pod kterou je aktivní zimní režim v případě aktivního AUTO režimu.
- Hysteresis of summer mode on (Hystereze letního režimu) hystereze je hodnota teploty, o kterou musí měřená hodnota překročit nastavenou teplotu pro letní režim, aby se letní režim spustil. Jednotka musí být v AUTO režimu.

8.7 NASTAVENÍ PROVOZNÍCH STAVŮ

Nastavení týkající se provozních režimů, časových režimů a dalších provozních stavů regulátoru, v nichž měníme stav větrací jednotky, můžete najít v následujícím menu:

$\begin{array}{l} Menu \to Operation \ modes \to Operation \ states \ settings \\ Menu \to Operation \ modes \ device \to Operation \ states \ settings \end{array}$

- User modes settings (Nastavení uživatelských režimů) přesměruje do nastavení uživatelských režimů
- Time modes settings (Nastavení časových režimů) menu umožňuje nastavení časových režimů, pro režim Provětrání je možné nastavit dobu provětrání (parametr doby). Nastavenou teplotu, rychlost otáček ventilátoru: přívod (parametr přívodního ventilátoru) a odtahový (parametr odtahového ventilátoru), pro Režim OUT je možné nastavit dobu větrání (parametr dovětrání).
- Schedules settings (Nastavení kalendáře) přesměruje do menu, popsaného v příslušné kapitole
- *Control leading sensor (Hlavní čidlo teploty)* nastavení, podle které čidla teploty je jednotka regulována, dostupné: Přívodní čidlo, *Odtahové čidlo, Čidlo v ovladači.*
- Panel address (Adresa ovladače) pokud je jako hlavní čidlo teploty nastaven ovladač, pak musí být nastavena adresa ovladače, ze kterého se bude teplota načítat

8.8 UŽIVATELSKÉ REŽIMY

Menu umožňuje individuální nastavení, pro každý uživatelský režim 1...4, rychlost otáček na přívodu (Air supply), rychlost otáček na odtahu (*Exhaust*) a nastavená teplota v Parametru požadované teploty.

8.9 NASTAVENÍ POŽADOVANÉ TEPLOTY

Požadované teplota z jednotky je nastavena v menu:

$\mathbf{Menu} \to \mathbf{Preset} \ \mathbf{temperature}$

Dodatečně je možné nastavit, jaké čidlo bude Hlavním řídícím čidlem, na které bude regulováno. Na výběr je z: Přívodní čidlo, odtahové čidlo a Ovladač, který dovoluje nastavení adresy panelu s řídícím čidlem.

8.10 FUNKCE VYVÁŽENÉHO VĚTRÁNÍ

Regulátor má vyváženou větrací funkci, která upravuje průtok vzduchu a tlak ve VZT potrubí. Funkce umožňuje zvýšit účinnost rekuperace, ochranu systému proti zanášení filtrů, změnu ochrany rekuperátoru před vlhkostí a zanášením, start využívání zemního výměníku tepla.

Funkce vyváženého větrání vyžaduje připojení snímačů tlaku.

Zapnutí funkce a její konfigurace se provádí v Servisním menu.





8.11 PODPORA ZEMNÍHO VÝMĚNÍKU TEPLA

Regulátor podporuje využití zemního výměníku tepla (ZVT) jako součást větracího systému. Využívá teplotu země, která je po většinu roku vyšší než teplota vzduchu.

Podpora ZVT vyžaduje připojení externího teplotního čidla

Parametr ZVT umožňuje volbu provozního režimu:

- Close (Uzavřeno) regulátor vypne glykolové čerpadlo nebo uzavře klapku a přeruší proudění vzduchu přes ZVT.
- Open (otevřeno) regulátor zapne glykolové čerpadlo nebo otevře klapku a umožní proudění vzduchu přes ZVT.
- Auto regulátor zapíná nebo vypíná ZVT v závislosti na uživatelském nastavení, externí teplotě a teplotě ZVT. Aktivace může být ve dvou režimech: režim ohřevu – zima a v režimu chlazení – léto. Zimní režim ZVT bude aktivován, pokud venkovní teplota klesne pod zimní aktivační teplotu, a zatímco teplota senzoru ZVT je vyšší než teplota na externím teplotním čidle. Letní režim je aktivován, pokud se venkovní teplota zvýší nad letní aktivační teplotu, a zatímco teplota senzoru ZVT je nižší než teplota na externím teplotním čidle.

Hodnota vnější teploty je měřena teplotním čidlem namontovaným na vstupu.

V případě, že není připojeno žádné teplotní čidlo ZVT nebo je jeho podpora v servisním menu vypnutá, bude regulace ZVT řízena pouze dle venkovních teplotních čidel.

Pokročilá nastavení VZT jsou k dispozici v menu:

$\text{Menu} \rightarrow \text{GHE} \rightarrow \text{Control settings}$

- GHE max. opening time (Maximální doba otevření) maximální doba otevření uzavírací klapky. Po této době začne proces regenerace ZVT.
- *GHE regeneration time (Doba regenerace)* doba trvání regenerace. Během regeneračního procesu zůstává uzavírací klapka ZVT uzavřená.
- Manual start (Manuální spuštění) ruční spuštění regenerace bez čekání na splnění teplotních a časových podmínek.

8.12 PODPORA BY-PASSU

Menu Bypass obsahuje nastavení související s řízením by-passu a umožnuje výběr typu řízení klapky křížového rekuperátoru.

Klapka může být trvale otevřena (Open parameter – bez rekuperace a rizika namrzání rekuperátoru), trvale uzavřena (Close parameter) nebo režimu Auto (Auto parameter, kdy se klapka otevírá v závislosti na plnění parametrů pro otevření. Pokud je by-pass otevřený, mohou být místnosti chlazeny venkovním vzduchem, který je chladnější než vzduch uvnitř.

8.13 PODPORA ROTAČNÍHO VÝMĚNÍKU

Menu Rekuperace obsahuje možnosti nastavení rotačního výměníku tepla.





Rotační výměník může být trvale zastaven (parametr Bez rekuperace), nebo může být spuštěn na maximální rychlost (parametr Maximální rychlost). Rotační výměník může být zároveň regulován v závislosti na algoritmech regulátoru s parametrem Auto. Pokud výměník zastaven, mohou být místnosti chlazeny venkovním vzduchem, který je chladnější než vzduch uvnitř.

8.14 CENTRÁLNÍ ALARM

Nastavení související s podporovaným signálem z centrálního alarmu. Po přijetí signálu z poplachové centrály se výkon ventilátorů změní podle následujícího nastavení:

Menu \rightarrow Alarm central

- Alarm central support (Podpora centrálního alarmu) zapíná nebo vypíná podporu centrálního alarmu. Pokud je funkce aktivní, po přijetí signálu regulátor zareaguje podle následujícího nastavení.
- Logical state (Logický stav) nastavení logického stavu digitálního vstupu: NO (normálně otevřen) nebo NC (normálně uzavřen).
- Recuperator reaction (Reakce jednotky) nastavení reakce jednotky na signál z centrálního alarmu. Pokud je vybrán Turn off recuperator, po přijetí signálu dojde k vypnutí jednotky. V opačném případě bude upravena rychlost ventilátorů dle nastavení v menu Exhaust a Air supply.
- Airing (Provětrávání) zapne funkci provětrání, funguje pouze se zapnutým režimem centrálního ovládání a vypnutou možností Bez rekuperace.

Nastavení funkce provětrávání je k dispozici v menu:

Menu \rightarrow Alarm central settings \rightarrow Airing settings

- 21 Exhaust fan speed, Air supply fan speed (Rychlost ventilátorů) – umožňuje nastavit rychlost otáček ventilátorů.
- Airing time (Doba provětrání) parametr definuje dobu, po kterou je provětrávání aktivní
- Periodic airing time (Perioda provětrání) tento parametr definuje dobu mezi jednotlivými periodami provětrávání.
- Secondary heater work during airing (Dohřev při provětrání) povolení sepnutí dohřívače v průběhu provětrávání.

8.15 KALENDÁŘ

Menu umožňuje nastavení kalendáře pro provoz jednotky.

Nastavený kalendář je uložen v interní paměti a po odpojení napájení nedochází k ke ztrátě nastavení.

ecoTOUCH panel:





Regular Production Surveillan













Podpora kalendáře může být zpuštěna dvěma způsoby: v Parametrech kalendáře, v menu:

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Operation modes} \rightarrow \textbf{Recuperator operation modes}$

Nebo v Parametrech kalendáře v menu:

$\textbf{Menu} \rightarrow \textbf{Operation modes} \rightarrow \textbf{Operation modes settings} \rightarrow \textbf{Schedules settings}$

V menu kalendáře můžete nastavit pro každý den v týdnu až 5 časových úseků větrání. (*Time 1...5*). Pro každý úsek musí být nastavena doba trvání (*Start* a *Stop* parameters: hours and minutes) a zvolen aktivní pracovní režim (*Mode* parameter).

Tlačítko umožňuje kopírování aktuálně nastaveného kalendáře do jiného dne v týdnu.

Panel simTOUCH2:

Menu umožňuje nastavení kalendáře provozu jednotky.



Podpora *Kalendáře* je v menu:

$\text{Menu} \rightarrow \text{Operation} \text{ modes device} \rightarrow \text{Work modes settings} \rightarrow \text{Time schedule}$

Závislá na nastavení provozního režimu jednotky. Nastavte parametr na ON.

Může být nastaveno až 5 úseků (*T1...T5*) pro každý den v týdnu pro řízení větrání. Pro každý úsek nastavte jeho aktivaci (*Start, Stop* parametry: hours and minutes) a vyberte aktivní provozní režim (*Mode* parameter).

Tlačítko

tko **u**možňuje kopírování aktuálně nastaveného kalendáře do jiného dne v týdnu.

8.16 ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU

Cleaning start hour parametr umožňuje nastavení času startu funkce čištění výměníku. Proces se spustí v nastavenou hodinu po dosažení termínu pro čištění.





8.17 OBECNÁ NASTAVENÍ

Nabídka obsahuje uživatelská nastavení, která se týkají obecných nastavení ovladače.

The ecoTOUCH panel:

- Alarms sound povoluje nebo zakazuje zvuk alarmu.
- Language nastavení jazyka.



Date – nastavení datumu. Po nastavení data se den v týdnu nastaví automaticky.



Clock – nastavení hodin. Změna nastavení času na jakémkoli panelu se projeví i ve změně času v regulátoru.



Brightness – umožňuje změnit jas displeje.



Button sound – povoluje nebo vypíná zvuk při dotyku displeje.

- Software update aktualizace softwaru řídicího modulu a ovládacího panelu. Popis dále v manuálu.
- Address setting umožňuje přiřadit panelu jedinečnou adresu v případě, že je k regulátoru je připojeno více pokojových panelů.

Aby byla zajištěna správná funkce systému, musí být adresa panelu v rozsahu 100...132.



Parental control – pokud je aktivní, funkce blokuje vstup do menu. Pro odblokování přidržte prst na displeji po dobu 3 sekund (objeví se animace otevřeného zámku).



legular roduction

ecoNET settings – nastavení sítě WiFi v případě připojení internetového modulu ecoNET300 k regulátoru. SSID – musí být zadán identifikátor sítě, vybráno zabezpečení WiFi a zadáno heslo pro vybranou síť WiFi. Další konfiguraci modulu je třeba provést v souladu s dokumentací provozu a údržby ecoNET300.















23





Screen saver settings – nastavení Screen saver On/Off parametru na YES se obrazovka po uplynutí nastaveného času vypne nebo ztmaví. Doba před aktivací této funkce se nastaví parametrem Time till screen saver. Úroveň podsvícení obrazovky v průběhu aktivace spořiče je definována parametrem Screen saver backlight.



Default settings – obnoví výchozí nastavení parametrů panelu a ovladače.

The simTOUCH2 panel:

- Button sound vypíná nebo zapíná zvuk při stisku tlačítka.
- Alarm volume úroveň hlasitosti alarmu.
- Alarm sound vypíná nebo zapíná zvuk alarmu.
- Screen saver settings dobu pro aktivaci spořiče obrazovky nastavíte parametrem screen saver. V parametru Screen saver mode, můžete vybrat z možnosti: Off, On nebo Clock.
- ecoNET settings nastavení WiFi sítě v případě připojení modulu ecoNET300 k regulátoru. Zadejte SSID identifikátor sítě, vyberte typ zabezpečení sítě WiFi a zadejte heslo.
- Address settings umožňuje přiřadit panelu jedinečnou adresu v případě, že je k regulátoru je připojeno více pokojových panelů.
- Brightness umožňuje nastavení úrovně jasu obrazovky.
- Contrast nastavení kontrastu obrazovky.
- Language nastavení jazyka.
- *Clock and Date* nastavení data a času. Po nastavení datumu se den v týdnu nastaví automaticky.
- Software update aktualizace softwaru řídicího modulu a ovládacího panelu. Popis dále v manuálu.

8.18 INTERNETOVÝ MODUL

Internetový modul ecoNET300 umožňuje vzdálené ovládání regulátoru prostřednictvím LAN nebo WiFi sítě použitím služby na www.econet24.com.

Ovládání přes internet je možné pouze pokud je připojen ovládací panel.

Pomocí počítače, tabletu nebo smartphonu s nainstalovaným webovým prohlížečem nebo pohodlnou aplikací pro mobilní zařízení **ecoNET.apk**. může uživatel vzdáleně sledovat jednotku a upravovat její pracovní parametry.

Aplikaci lze zdarma stáhnout z:





oductio













Dále najdete vzhled webových stránek a mobilní aplikace pro dálkové ovládání větracího systému s příkladovými hodnotami provozních parametrů.



Hlavní aktuální parametry



Schéma systému







Graf historie záznamů



Rozhraní mobilní aplikace.





8.19 ALARMY A UPOZORNĚNÍ

Provoz v nouzovém stavu je povolen pouze pod vaším dohledem do příjezdu servisní služby a odstranění závady. Není -li dohled uživatele možný, měl by být regulátor odpojen od napájení.

Alarm	Možná příčina	Projev alarmu	Display		
Error air supply temperature sensor Error temperature behind exchanger Error exhaust temperature sensor Error intake temperature sensor Error extraction temperature sensor	Čidlo je poškozené nebo nebylo připojeno nebo nebylo nakonfigurováno	Signalizace alarmu, zastavení jednotky	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu, po odstranění příčiny upozornění zmizí.		
Error leading temperature sensor	Hlavní čidlo teploty je poškozené, špatně připojené nebo špatně nakonfigurované.	Signalizace alarmu, zastavení jednotky	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu, po odstranění příčiny upozornění zmizí.		
Error GHE temperature sensor	ZVT čidlo teploty je poškozené, špatně připojené nebo špatně nakonfigurované.	Signalizace alarmu, uzavření ZVT	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu, po odstranění příčiny upozornění zmizí.		
Active FAS alarm	FAS Alarm – jednotka zastavena externím signálem	Signalizace alarmu, postup podporující FAS	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu, po odstranění příčiny upozornění zmizí.		
Dirt filter replacement deadline approaching	Dosažen termín pro výměnu zanesených filtrů – kontaktuje výrobce nebo servis.	Signalizace alarmu	15 dní před termínem výměny filtrů		
Filter dirty – operating period expired, contact service	Filtry mohou být zanesené – volejte servis.	Signalizace alarmu, rekuperace tepla není zobrazena na displeji	Dokud servisní technik nezadá nové datum kontroly		
Possible dirty filter – R1 pressure switch signal	Tlakové čidlo indikuje příliš velký rozdíl tlaku před a za filtrem, filtr je pravděpodobně zanesený	Signalizace alarmu	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu, po odstranění příčiny upozornění zmizí.		
Possible dirty filter – R2 pressure switch signal	Tlakové čidlo indikuje příliš velký rozdíl tlaku před a za filtrem, filtr je pravděpodobně zanesený	Signalizace alarmu	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu, po odstranění příčiny upozornění zmizí.		
Periodic inspection approaches	Dosažení termínu pro pravidelnou kontrolu – kontaktuje servis	Signalizace alarmu	3 dny před generální prohlídkou		
General inspection required by manufacturer's service	Požadována generální prohlídka – kontaktuje servis	Signalizace alarmu	Dokud servisní technik nezadá nové datum kontroly		



Safety













VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320



Too high room supply air temp.	Zjištěna příliš vysoká teplota na přívodu do místnosti.	Signalizace alarmu, aktivuje se funkce ochrany před vysokou teplotou	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu	
Too low room supply air temp.	Detekovaná příliš nízká teplota na přívodu do místnosti.	Signalizace alarmu, aktivuje se funkce ochrany před nízkou teplotou	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu	
Primary water heater thermostat operation noticed – soaking process started	Upozornění na signál od termostatu hlavního vodního ohřívače – spuštěno čerpadlo	Signalizace alarmu, spuštěno čerpadlo	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu	
Too low temperature of secondary heater	Nízká teplota nebo signál termostatu sekundárního ohřívače – spuštěn ohřev	Signalizace alarmu, proces opakování alarmu elektrického ohřívače	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu	
Heaters thermostat operation noticed	Upozornění na aktivaci provozního termostatu ohřívače. Může být vyžadován reset.	Signalizace alarmu, proces opakování alarmu elektrického ohřívače	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu	
Heaters thermostat operation noticed three times	Vysoká teplota elektrického ohřívače – třetí upozornění na aktivaci termostatu. Příliš nízký průtok, termostat ohřívače může vyžadovat potvrzení alarmu.	Signalizace alarmu, proces opakování alarmu elektrického ohřívače	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu	
Recuperator settings error, possible settings deletion	Smazání nebo chybějící potvrzení nastavení v provozním menu	Signalizace alarmu, zastavení jednotky	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu	
Manufacturer settings error, possible settings deletion	Smazání nebo chybějící potvrzení nastavení v servisním menu	Signalizace alarmu, zastavení jednotky	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu	
Device locked – unauthorized start-up	Neoprávněný pokus o konfiguraci zařízení	Signalizace alarmu, zastavení a blokování jednotky	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu	
No communication with the controller.	Možné poškození komunikačního kabelu spojujícího panel s ovladačem.	Signalizace alarmu, jednotka je v provozu.	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu	
No communication with pressure/flow sensor for air supply	Chyba komunikace mezi regulátorem a čidlem tlaku/průtoku na přívodu. Možné poškození nebo nesprávné připojení čidla.	Signalizace alarmu, jednotka je v provozu.	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu	
No communication with pressure/flow sensor for exhaust	Chyba komunikace mezi regulátorem a čidlem tlaku/průtoku na odtahu. Možné poškození nebo nesprávné připojení čidla.	Signalizace alarmu, jednotka je v provozu.	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu	
Air supply filter replacement deadline approaching	Počitadlo provozních hodin přívodního filtru překročilo přednastavenou hodnotu s alarmem termínu výměny filtru.	Signalizace alarmu	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu	
Exhaust filter replacement deadline approaching	Počitadlo provozních hodin odtahového filtru překročilo přednastavenou hodnotu s alarmem termínu výměny filtru.	Signalizace alarmu	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu	

















Air supply filter dirtying - turn off alarm central and replace filter	Možné zanesení přívodného filtru – vyměňte filtr. Alarm je k dispozici, pokud je pro uživatele k dispozici funkce výměny filtru.	Signalizace alarmu, Alarmový výstup je aktivován	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu. Po potvrzení alarmu se spustí proces výměny filtrů.
Exhaust filter dirtying - turn off alarm central and replace filter	Možné zanesení odtahového filtru – vyměňte filtr. Alarm je k dispozici, pokud je pro uživatele k dispozici funkce výměny filtru.	Signalizace alarmu, Alarmový výstup je aktivován	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu. Po potvrzení alarmu se spustí proces výměny filtrů.
Air supply filter dirtying – call service	Možné zanesení přívodního filtru – volejte servis pro výměnu	Signalizace alarmu, Alarmový výstup je aktivován	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu
Exhaust filter dirtying – call service	Možné zanesení odtahového filtru – volejte servis pro výměnu	Signalizace alarmu, Alarmový výstup je aktivován	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu
Filters replacement procedure	Alarm po přepsání funkce postupu výměny filtru.	Signalizace alarmu, jednotka je vypnuta.	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu
Emergency mode – filters worn out	Alarm v případě opotřebovaných filtrů a při provozu jednotky v nouzovém režimu.	Signalizace alarmu, Alarmový výstup je aktivován; pokud je nouzový režim vypnut pak se regulátor vypne	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu
Filters dirtying test – do not turn off central	Spuštění testu znečištění filtrů.	Signalizace alarmu	Trvale zobrazeno od vzniku příčiny alarmu

PROVOZ S ČIDLY KVALITY VZDUCHU 9

Regulátor má integrované softwarové moduly umožňující připojení vybraných čidel kvality vzduchu: digitální čidlo hladiny oxidu uhličitého (CO2), analogové čidlo hladiny oxidu uhličitého (CO2) nebo analogové čidlo vlhkosti.

9.1 DIGITÁLNÍ CO2 ČIDLO

Digitální čidlo hladiny CO₂ je určeno k neustálému sledování koncentrace oxidu uhličitého v místnosti. V okamžiku překročení přednastavené hodnoty na čidle CO₂ se změní stav výstupu kontaktu. Regulátor reaguje na tuto změnu stavu nastavením rychlosti ventilátorů: přívodu a odvodu vzduchu. Umožní rychlejší výměnu vzduchu v místnosti, což má za následek snížení koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu. Po vypnutí signálu z čidla a ukončení časové funkce se nastaví rychlost ventilátorů podle zvoleného provozního režimu.

Nastavení týkající se podpory digitálního čidla, změna rychlosti ventilátorů a časové funkce jsou v instalačním menu a měla by být upravena během instalace jednotky.

9.2 ANALOGOVÉ CO2 ČIDLO

Analogové čidlo hladiny CO₂ slouží k neustálému sledování koncentrace oxidu uhličitého v místnosti. Pokud čidlo detekuje vysokou koncentraci CO2, regulátor okamžitě změní rychlost ventilátorů. Zajistí rychlejší výměnu vzduchu v místnosti, což má za následek snížení koncentrace oxidu uhličitého ve vzduchu. Pokud však senzor detekuje příliš nízkou koncentraci CO₂, regulátor okamžitě sníží rychlost ventilátorů. Sníží se přívod venkovního



VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320



30

přívodu vzduchu, což bude mít za následek postupné zvyšování koncentrace CO₂. Když koncentrace CO₂ ve vzduchu dosáhne nominální hodnoty, regulátor se vrátí do normálního provozního režimu a nastaví rychlosti ventilátorů podle aktuálně zvoleného provozního režimu.

Nastavení týkající se provozu analogového čidla CO₂ jsou v instalačním menu a je třeba je upravit během instalace jednotky.

9.3 ANALOGOVÉ ČIDLO VLHKOSTI

Analogový snímač vlhkosti je určen k neustálému sledování koncentrace vodní páry v místnosti. Pokud senzor detekuje příliš vysokou úroveň vlhkosti, regulátor okamžitě zvýší rychlost ventilátorů. Zajistí rychlejší výměnu vzduchu v místnosti, a tím dojde k odstranění přebytečné vlhkosti. Pokud však senzor detekuje příliš nízkou vlhkost, regulátor okamžitě sníží otáčky ventilátorů a sníží tím sání venkovního vzduchu, což povede ke zvýšení vlhkosti. Když úroveň vlhkosti dosáhne nominální hodnoty, regulátor se vrátí do normálního provozního režimu a nastaví rychlosti ventilátorů podle aktuálně zvoleného provozního režimu.

Nastavení týkající se provozu analogového čidla vlhkosti jsou v instalačním menu a je třeba je upravit během instalace jednotky.





11 Αυτοματιζαční schémata



Schéma ventilace s křížovým výměníkem (nebo protiproudým) a sekundárním freonovým nebo vodním chlazením a sekundárním elektrickým topením.



Schéma ventilace s rotačním výměníkem a sekundárním freonovým nebo vodním chlazením nebo primárním a sekundárním elektrickým topením.





Popis schématu: 1 – výfuk, 2 – sání, 3 – čidlo teploty sání (venkovní teplota), 4 – pohon klapky sání, 5 – GHE teplotní čidlo, 6 – GHE, 7 – GHE pohon klapky, 8 – primární elektrické nebo vodní topení s termostatem (spínací - rozpínací kontakt), 9 – pohon klapky obtoku, 10 – obtok (bypass), 11 – čidlo teploty výfuku, 12 – odtahový ventilátor, 14 – křížový nebo rotační výměník (rekuperace tepla), 15 – přívodní ventilátor, 16 – sekundární elektrické nebo vodní topení s termostatem (spínací - rozpínací kontakt), 17 – sekundární freonový nebo vodní chlazení s termostatem (spínací - rozpínací kontakt), 17 – sekundární freonový nebo vodní chlazení s termostatem (spínací - rozpínací kontakt), 18 – teplotní čidlo odtahu, 19 – odtah, 20 – teplotní čidlo přívodu, 21 – přívod, 22 – řídící panel, 23 – místnost, 24 – pouzdro modulu nástěnného ovladače, 25 – pohon směšovací komory sání, 26 – filtr sání, 27 – filtr odtahu, 28 – čidlo rozdílového tlaku, 29 – čidlo kvality vzduchu, 30 – omezovač laminárního toku.

Stručný popis funkce s křížovým výměníkem.

V okamžiku zapnutí jednotky se akčními členy otevřou škrticí klapky přívodu a odtahu, poté začnou pracovat ventilátory přívodu a výfuku vzduchu. V závislosti na požadavku na chlazení nebo vytápění a splnění stanovených teplotních a časových požadavků regulátor automaticky otevírá nebo zavírá obtokovou škrticí klapku nebo přívod směšovací komory, spouští freonové chlazení nebo sekundární topení (elektrické nebo vodní) nebo spouští konvektor ventilátoru a řídí jej podle aktuální potřeby. Ochrana výměníku proti zamrznutí je v závislosti na centrální konfiguraci rekuperace realizována snížením rekuperace tepla pomocí obtokové škrticí klapky nebo ohřevem venkovního vzduchu pomocí primárního topení. Automatizační systém může být vybaven (v závislosti na konfiguraci) čidly diferenčního tlaku signalizujícími znečištění filtrů.

Stručný popis funkce s rotačním výměníkem.

V okamžiku zapnutí jednotky se otevřou ventily přívodu vzduchu a odtahu a následně se spustí ventilátory přívodu vzduchu a výfuku. V závislosti na požadavku na chlazení nebo vytápění automaticky řídí otáčení rotačního výměníku nebo spouští freonové chlazení, případně vodní nebo elektrické topení. U tohoto typu výměníku není nutná ochrana proti zamrznutí. Automatizační systém je vybaven čidly diferenčního tlaku signalizujícími znečištění filtrů.

















12 TECHNICKÁ DATA

Napájení regulátoru	230 V~,50 Hz
Spotřeba proudu	0,04 ¹ A
Max. proud	6 (6) A
Teplota okolí/Skladovací teplota	0+40°C/
	-25+50°C
Relativní vlhkost	585 %, bez kondenzace páry
Rozsah měření teplotních čidel NTC 10K / přesnost	-40+40°C / ±2°C
Rozsah měření čidla rozdílového tlaku / přesnost	±500 Pa/0,04%
Šroubové svorky, napájení	Průřez: 0,52,5 mm², utahovat 0,55 Nm, rozteč 7 mm
Šroubové svorky, řízení	Průřez: 0,251,5 mm², utahovat 0,23 Nm, rozteč 7 mm
ecoTOUCH panel	Barva, grafika: 480 x 272 pixelů, touchscreen
simTOUCH2 panel	Grafika: 128 x 64 pixelů
Rozměry modulu	200 x 104 x 50 mm, (9 mm vzdálenosti)
Rozměry ecoTOUCH panelu	148 x 97 x 23 mm
Rozměry simTOUCH2 panelu	126 x 66 x 17 mm
Normy	PN-EN 60730-2-9
Třída softwaru	A, PN-EN 60730-1
Třída ochrany	Vhodné pro montáž do zařízení třídy 1
Stupeň znečištění	2. stupeň podle PN-EN 60730-1

¹ Toto je pouze proud regulátoru. Celková spotřeba proudu závisí na přístrojích připojených k regulátoru.









SZÚ

VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320

STEM

ZE STARÉHO NOVÉ!

PZH



13 PROVOZNÍ PODMÍNKY

Regulátor nemůže být vystaven přímým povětrnostním vlivům (déšť, sluneční svit) a vibracím silnějším než při přepravě. Nepoužívejte regulátor v prostředí s kondenzací páry, chraňte jej před vodou. Teplota skladování a při přepravě nesmí překročit limity: -25...+50°C. Instalujte na suchém místě.

14 INSTALACE REGULÁTORU

Regulátor může být nainstalován pouze výrobcem ventilačního systému podle platných norem a směrnic a pokynů v přiložené dokumentaci. Výrobce neručí za škody způsobené chybnou aplikací směrnic nebo pokynů v této příručce

14.1 MONTÁŽ ŘÍDÍCÍHO PANELU

Řídící panel ecoTOUCH a simTOUCH2 je určen k montáži na stěnu uvnitř místnosti. Nesmí se používat v podmínkách kondenzující páry, chraňte jej před vodou. Řídící panel musí být umístěn ve výšce umožňující pohodlné ovládání, obvykle 1,5 m nad podlahou.



Abyste snížili možnost chybného měření, vyhněte se místům se silným slunečním zářením, se slabou cirkulací vzduchu, poblíž topení a přímo u dveří nebo oken (obvykle 0,2 m od okraje dveří).

Řídící panel by měla instalovat zaškolená osoba.

Instalace řídícího panelu proveďte podle následujících pokynů.

ecoTOUCH panel:

Vyvrtejte otvory do zdi (2) a zašroubujte šrouby (3). Potom spojte řídící panel (1) s vodičem, který se umístí buď do dutiny ve zdi nebo na její povrch (4).

Lze také vysekat pravoúhlý montážní otvor (viz obrázek).













Následně elektricky propojte řídící panel s regulátorem.

Spojovací kabel nesmí být veden podél napájecích kabelů budovy. Kabel nesmí být veden poblíž zařízení vytvářejících silné elektromagnetické pole.

Zajistěte řádnou ventilaci skrze větrací otvory a odpovídající montážní podmínky, aby nebyla překročena max. teplota v okolí panelu, která také závisí na teplotě v místnosti a nastavení obrazovky.

Požadavky na instalaci:

- 1 řídící panel v místnosti
- 2 větrací otvory k zajištění cirkulace vzduchu.

Otvory nesmí snižovat úroveň krytí (IP) a nejsou potřeba, jestliže není překročena max. teplota okolí.





Při demontáži panelu (obrázek vlevo) vyjměte panel (1) z pouzdra a vložte ploché prvky (2) do vyznačených drážek. Tím dojde k odklopení západky krytu a vyjmutí panelu.









ase







simTOUCH2 panel:

Řídící panel se skládá ze dvou částí:

- Panel s displejem (1), záchytky (3) a západky (4)
- Montážní kryt (2).



Při instalaci řídícího panelu postupujte takto:

KROK 1

Přišroubujte kryt (2) ke zdi pomocí šroubů (4 mm x 2.9 mm x 13 mm), orientace podle obrázku níže.



Propojovací kabel s modulem musí být nejprve zapuštěn do zdi a veden otvorem v krytu (2).

Spojovací kabel nesmí být veden podél napájecích kabelů budovy. Kabel nesmí být veden poblíž zařízení vytvářejících silné elektromagnetické pole.

Maximální délka propojovacího kabelu je do 30 m, průřez 0,5 mm².













KROK 2

Zaveďte vodiče kabelu do patice v krytu (2).



KROK 3

S použitím záchytek (3) vložte panel do krytu a panel zacvakněte (4).



Demontáž řídícího panelu.

Při demontáži panelu (1) a krytu (2) vložte plochý šroubovák do označených drážek.



Západky (4) krytu panelu se odkloní a umožní odstranění panelu (1).

14.2 INSTALACE HLAVNÍHO MODULU

Modul regulátoru musí být vyvinut. Vývoj musí zajistit stupeň krytí odpovídající podmínkám prostředí, ve kterém bude regulátor používán, a zabránit přístupu uživatelů ke svorkám regulátoru. Stupeň krytí IP nevyvinutého modulu je IP00. Zde je přístupná část s nebezpečným napětím.

Dodržujte bezpečnou vzdálenost mezi svorkami modulu a vodivými prvky krytu min. 10 mm.



gula











Příklad kovového krytu modulu je znázorněn na obrázku níže. Je uvedena minimální požadovaná vzdálenost.



Montážní rozměry modulu jsou uvedeny v další části této příručky.



Vývoj musí zajistit ochranu kabelových koncovek proti vytržení, uvolnění nebo vzniku tahu. Kovový kryt by měl být uzemněn 🕒.



Kabely připojené k desce by měly být upevněny (1) tak, aby náhodné vyklouznutí některého z vodičů nemohlo způsobit nebezpečí.











38



14.3 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vnější povrch a údržba obrazovky řídícího panelu.



Napájecí kabel:

Není dovoleno používat poškozený napájecí kabel, zástrčku nebo uvolněnou elektrickou zásuvku. Ignorování výše uvedených doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo ke vzniku požáru.

14.4 ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Regulátor je určen pro napájení 230 VAC, 50 Hz – připojení ke svorkám L, N.

Elektrické napájení musí být:

- 3žilové (s ochranným vodičem PE),
- V souladu s platnými předpisy.

Po vypnutí regulátoru může být na svorkách stále nebezpečné napětí. Před jakoukoliv prací na zařízení musí být bezpečně odpojeno napájecí napětí. Ujistěte se, že svorky regulátoru jsou bez napětí.

Připojení napájecího napětí ~230 V na propojovací svorky a na digitální vstup a analogový výstup způsobí poškození regulátoru a vznikne nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

 Δ Připojení napájecího napětí na digitální a analogový přenosový vstup způsobí poškození regulátoru a vznikne nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Ochranný	vodič PE	spojte	s PE	vstupem	modulu,	ochrannou	svorkou	pouzdra	⊕	а	ochrannými	vodiči
připojenýc	h přístroiů	j.										













Připojení všech periferních zařízení musí provést instalační firma v souladu s platnými předpisy. Měla by být dodržována opatření proti úrazu elektrickým proudem. Regulátor musí být vybaven sadou zástrček zasunutých do zásuvek napájejících zařízení s napětím 230 V.

Regulátor je vybaven šroubovými svorkami zasouvatelnými do zásuvek, upravených pro použití drátů s kleštinami. Konce připojovacích kabelů, zejména kabelů síťového napětí, by měly být zajištěny proti roztřepení např. izolačními manžetami. Použijte rozměry vodičů a utahovací momenty uvedené v technických údajích.



Zajištění konců vodičů: a) – řádně zajištěno, b) – nevhodně zajištěno.



14.5 ELEKTRICKÉ SCHÉMA







aseko





40



Analogové výstupy (NTC 10K):

- T1 teplotní čidlo za výměníkem (volitelné)
- T2 teplotní čidlo přívodu (požadováno)
- T3 teplotní čidlo odtahu (požadováno)
- T4 teplotní čidlo sání (požadováno)
- T5 GHE teplotní čidlo (požadováno)
- T6 teplotní čidlo výfuku (požadováno)

Analogové výstupy (0-10 V):

- AOUT1 přívodní ventilátor
- AOUT2 výfukový ventilátor

Analogové výstupy (0-10 V)* nebo PWM*:

- AOUT3 sekundární topení
- AOUT4 vodní nebo freonové chlazení

Digitální vstupy:

- DIN1 (IN1) změna výkonu ventilátoru (spínací kontakt)
- DIN2 (IN2) digitální čidlo kvality vzduchu (spínací kontakt)
- DIN3 (SAP) signální vstup z FAS (rozpínací kontakt)
- DIN4 (ECO) signální vstup z alarmu (spínací kontakt)
- DIN5 TR1 termostat primárního topení a TR2 termostat sekundárního topení (rozpínací kontakt)

Analogové vstupy:

- AIN1 tlak v přívodu/analogové čidlo CO2/analogové čidlo vlhkosti
- AIN2 tlak v odtahu

Reléové výstupy (230 VAC):

- W1 přívodní ventilátor
- W2 odtahový ventilátor
- GWC pohon klapky GHE
- N1 primární elektrické nebo vodní topení s termostatem
- N2 sekundární elektrické nebo vodní topení s termostatem
- BYPASS pohon obtokové klapky











VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320



Přenosové kanály:

COM1 (PANEL) – řídící panel (napájení +12 V)

COM2 – přenosová zásuvka pro další rozšiřující moduly (RS485)

ISOLATED (ISO) – izolovaná zásuvka RS485 a SGDN (port pro externí komunikaci)

ΔP1, ΔP2 – čidlo rozdílového tlaku ecoPRESS IN1 (volitelné), kde: (+) – tlak před omezovačem průtoku v kanálu, (-) – tlak za omezovačem

CPU – řízení

LN – napájecí napětí 230 VAC

PE – uzemnění periferních zařízení.

*k dispozici v závislosti na verzi desky.

Regulátor umožňuje volnou konfiguraci výstupů v závislosti na použité ventilační centrále. Elektrické schéma ukazuje výchozí konfiguraci výstupů.

14.6 ZAPOJENÍ A INSTALACE ČIDEL TEPLOTY

Používejte pouze teplotní čidla typu NTC10K. Použití jiných typů čidel je zakázáno.

Kabely čidel lze prodlužovat kabely o průřezu min 0,5 mm² a celkové délce max. 15 m. V místě určeném pro měření teploty udělejte do ventilačního potrubí díru, vložte gumovou manžetu (1) a nainstalujte čidlo. Čidlo musí být připevněno k ventilačnímu potrubí páskou na izolaci (2), jak je ukázáno na obrázku níže.



Čidla musí být řádně namontována a chráněna proti uvolnění podle doporučení výrobce.

















Čidla nesmějí být zaplavena vodou nebo olejem. Kabely čidel musí být odizolovány od napájecích vedení a zdrojů tepla, aby nedocházelo k chybné indikaci teploty. Minimální odstup mezi kabely čidel musí být min. 400 mm.

Čidla musí být připojena k regulátoru podle elektrického schématu.

14.7 ZKOUŠKA TEPLOTNÍCH ČIDEL

Čidla se zkouší měřením odporu při dané teplotě. Teploty a odpovídající hodnoty odporu jsou v tabulce níže.

NTC 10K	
Teplota °C	Odpor Ω
0	33620
10	20174
20	12535
30	8037
40	5301
50	3588
60	2486
70	1759
80	1270
90	933
100	697
110	529
120	407

14.8 PŘIPOJENÍ ČIDEL ROZDÍLOVÉHO TLAKU

Modul funguje jen s čidly rozdílového tlaku ecoPRESS IN1. Použití jiných typů čidel je zakázáno. Čidlo se umístí na desku modulu na označenou pozici (čidlo tlaku 1 a čidlo tlaku 2) zasunutím pinů čidla do patice v modulu podle obrázku níže.



Montáž čidel tlaku ecoPRESS IN1:

1 - M2.5 x 25 šroub + matice

2 – piny konektoru adaptéru

3 – čidlo

4 - Ø4 mm tlaková trubice, (+) – tlak před laminárním omezovačem průtoku, (-) – tlak za laminárním omezovačem průtoku.

Čidla tlaku musí být pevně připevněna k desce modulu pomocí šroubů, jinak by mohlo dojít k chybám měření v důsledku mechanického pnutí. Tlakové trubice připojené ke konektorům snímače by měly být zasunuty do ventilačního kanálu s omezovačem laminárního proudění, přičemž je třeba zachovat správné zapojení hodnot tlaku před (+) a za (-) tímto omezovačem. Tlakové trubky musí být řádně utěsněny a zajištěny proti vytažení.









VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320







Když jsou čidla namontována, je v servisním menu nutné nastavit parametry Air flow pressure (Tlak průtoku vzduchu) a Exhaust pressure (Tlak výfuku):

Řízení průtoku vzduchu a výfuku

Nastavení způsobuje, že čidlo nainstalované jako čidlo tlaku 1 měří rozdíl tlaku v kanálu průtoku vzduchu a čidlo tlaku 2 ve výfukovém kanálu.

Tlakové čidlo je k dispozici u výrobce regulátorů nebo ventilačních systémů.

14.9 ZAPOJENÍ DIGITÁLNÍHO ČIDLA ÚROVNĚ CO2

Není možné současně konfigurovat funkce digitálního čidla kvality vzduchu, sledovat stav tlakových spínačů filtrů a režim odsavače. Funkce jsou k dispozici postupně.

Digitální čidlo oxidu uhličitého by mělo být instalováno podle doporučení výrobce čidla. Připojovací kabely lze prodloužit, pokud není v návodu k použití čidla uvedeno jinak, jejich délku a průřez je třeba upravit podle návodu. Kabely musí být úplně zabezpečeny proti vytržení.

14.10 Zapojení analogových čidel kvality vzduchu

Není možné současně konfigurovat funkce analogového čidla oxidu uhličitého a analogového čidla vlhkosti. Funkce jsou k dispozici postupně.

Provoz analogového čidla kvality ovzduší v kontrolním režimu: Konstantní tlak a Konstantní řízení jsou možné pouze v případě, že se pro měření diferenčního tlaku používají vnitřní tlaková čidla regulátoru.

Analogové čidlo kvality vzduchu by mělo být nainstalováno podle doporučení výrobce čidla. Připojovací kabely lze prodloužit, pokud není v návodu k použití čidla uvedeno jinak, jejich délku a průřez je třeba upravit podle návodu. Kabely musí být úplně zabezpečeny proti vytržení.

14.11 ZAPOJENÍ INTERNETOVÉHO MODULU

Internetový modul ecoNET300 se musí zapojit a zkonfigurovat podle doporučení výrobce.

14.12 VENTILAČNÍ FILTRY

Před prvním použití ventilační jednotky zkontrolujte stav filtrů. Ventilační jednotka nemůže fungovat se znečištěnými filtry nebo bez filtrů!













V závislosti na dostupných servisních funkcích a zařízeních pro dohled nad filtry, které výrobce ventilační jednotky používá, mohou být v servisním menu Filter settings (Nastavení filtrů) k dispozici následující prvky: nastavení mechanismů detekce nečistot, parametry tříd filtrů, centrální reakce na nadměrné znečištění, uživatelský přístup k výměnnému mechanismu. Kontrolní postupy jiné než časový mechanismus se provádějí za nastavitelných a opakujících se podmínek, proto zahrnují mimo jiné: kontrolu oprávnění jednotky k provozu, vypnutí jednotky z úrovně menu obsluhou nebo na základě alarmu SAP. Pokud nastane některá z výše uvedených podmínek, pak se pokus o spuštění procedury provede v celou hodinu. Pro testovací čas je přepínání některých škrticích klapek a zkušební spuštění nadřazeno. Po převzetí priority tímto postupem a spuštění jednotky na nastavitelné provozní úrovni ventilátorů se provede série testů a výsledky se uloží. Pokud byl test přerušen nebo nebyl ukončen, postup se opakuje následující den v nastavenou hodinu. Obsluha filtrů umožňuje také nadefinovat postup testování a výměny.

> Systém by neměl být dlouhodobě provozován se znečištěnými filtry, protože by mohlo dojít k poškození motorů ventilátorů.

Filtry může vyměnit nebo vyčistit pouze výrobce nebo kvalifikovaný instalatér.

Doporučuje se použít škrticí klapku s vratnou pružinou na straně sání, která umožňuje přerušení průtoku vzduchu při vypnutí regulátoru.

15 Komunikace Modbus

15.1 MODBUS RTU PROTOKOL

Regulátor má softwarový modul umožňující komunikaci prostřednictvím Modbus RTU. Protokol umožňuje čtení registru / skupiny registrů obsahující momentální parametrické hodnoty a záznam hodnot vybraných parametrů. Regulátor podporuje tři žádosti Modbus: čtení 0x03, žádost o modifikaci jednoho registru 0x06 a žádost o modifikaci skupiny registrů **0x10**. Komunikace probíhá na izolovaném portu regulátoru (COM3 ISO), což je port typu SLAVE.

Komunikace probíhá ve standardu RS485. Pro spolehlivost signálu je třeba propojit signální kabely D+ a D- s vlastními porty řídícího (master) přístroje a regulátoru (slave).

15.2 NASTAVENÍ KOMUNIKACE

Nastavení komunikace Modbus RTU je v menu:

Servisní menu → Nastavení Modbus

Pro zřízení řádné komunikace je třeba nastavit následující parametry:

- Modbus adresa adresa regulátoru a sběrnice Modbus.
- Přenosová rychlost požadovaná přenosová rychlost Modbusu; možné hodnoty: 9600, 19200 nebo 115200.

ZE STARÉHO

Stop byty – počet bytů zakončujících rámec Modbusu; možné hodnoty: 1 byte nebo 2 byty.











Parita – schopnost kontrolovat chyby srovnáním součtu rámce s hodnotou přídavného paritního bytu; možné hodnoty: žádný (kontrola parity se neprovádí), sudý (pro kontrolu správnosti se používá paritní byte), lichý (pro kontrolu správnosti se používá lichý paritní byte).

Parametry: Přenosová rychlost, stop byty a parita musí být nakonfigurovány identicky na všech přístrojích, které jsou online. Jinak by spojení nebylo možné.

- Aktivace Modbusu povolení komunikace s využitím protokolu Modbus; nastavení parametru na Ne bude mít za následek zablokování regulátoru.
- Editace parametrů povolení editovat parametry Modbusu; jestliže je parametr nastaven na Ne, žádost o modifikaci 0x06 a 0x10 se zablokuje.
- Řízení rekuperátoru povolení řízení Modbusem; jestliže je parametr nastaven na Ne, řízení z úrovně Modbusu je znemožněna.

15.3 ŽÁDOST O ČTENÍ OXO3

Komunikační protokol Modbus dovoluje čtení registru (nebo skupiny registrů) obsahující momentální hodnoty parametrů. Rámec žádosti o čtení obsahuje (z pohledu od začátku rámce):

- adresa požadovaného přístroje (1 byte)
- žádost (1 byte, v případě žádosti o čtení 0x03) •
- číslo prvního čtecího registru (2 byty)
- počet čtecích registrů (2 byty)
- CRC (2 byty)

Příklad žádosti:

01 03 00 04 00 02 85 CA

Podle specifikace protokolu výše uvedená žádost definuje čtení dvou (00 02) datových registrů počínaje od registru 4 (00 04) od přístroje s adresou 1 (01) s použitím žádosti o čtení 0x03 (03).

Příklad odpovědi:

01 03 04 00 03 00 01 CB F3

Podle specifikace protokolu výše uvedený rámec informuje, že následující dva registry (dohromady 4 byty – 04) přístroje s adresou 1 (01) mají hodnoty: 3 (00 03) a 1 (00 01), a pro čtení těchto hodnot byla použita žádost o čtení (**03**).

15.4 ŽÁDOST O MODIFIKACI OXO6

Komunikační protokol Modbus umožňuje modifikaci hodnoty 1 registru obsahující momentální hodnotu parametru. Rámec žádosti obsahuje (z pohledu od začátku rámce):

- Adresa požadovaného přístroje (1 byte)
- Žádost (1 byte, v případě žádosti o modifikaci 0x06)
- Počet modifikovaných registrů (2 byty)
- Hodnota nastavení (2 byty)
- CRC (2 byty).

Příklad žádosti:









<u>01 06 00 04 00 03 88 0A</u>

Podle specifikace protokolu výše uvedená žádost definuje modifikaci hodnoty datového registru číslo 4 (**00 04**) v přístroji s adresou (**01**) na hodnotu 3 (**00 03**) s použitím žádosti o modifikaci (**06**).

Odpověď na žádost o modifikaci závisí na tom, jestli operace modifikace hodnoty bude úspěšná. Bude-li modifikace úspěšná, vrátí se rámec kompatibility. Nebude-li modifikace úspěšná, vrátí se chybový rámec.

Rámec kompatibility je identický s předtím zaslaným rámcem žádosti o modifikaci.

Chybový rámec obsahuje (z pohledu od začátku rámce):

- Adresa požadovaného přístroje (1 byte)
- Echo žádosti + příznak chyby (1 byte, v případě žádosti o čtení 0x86)
- Chybový kód
- CRC (2 byty).

Příklad odpovědi signalizující chybu modifikace:

<u>01 86 03 02 61</u>

Podle specifikace protokolu výše uvedený rámec informuje, že v přístroji s adresou 1 (**01**) modifikace hodnoty jednoho parametru (**86**) bylo neúspěšné kvůli použití zakázané datové hodnoty (**03**).

15.5 ŽÁDOST O MODIFIKACI 0x10

Komunikační protokol Modbus dovoluje modifikaci hodnoty mnoha registrů obsahující momentální hodnoty <u>47</u> parametrů. Rámec žádosti obsahuje (z pohledu od začátku rámce):

- Adresa požadovaného přístroje (1 byte)
- Žádost (1 byte, v případě žádosti o modifikaci 0x10)
- Číslo prvního modifikovaného registru (2 byty)
- Počet modifikovaných registrů (2 byty)
- Počet modifikovaných bytů (2x počet modifikovaných registrů)
- Hodnota nastavení (2 byty) v registru 1, 2, ...
- CRC (2 byty).

Příklad žádosti:

<u>01 10 00 27 00 02 04 00 15 00 16 20 5B</u>

Podle specifikace protokolu výše uvedená žádost definuje modifikaci hodnoty datového registru počínaje od registru číslo 39 (**00 27**) v přístroji s adresou 1 při použití rámce 0x10 (**10**). Hodnoty 2 (**00 02**) registrů se mají modifikovat, celkem 4 byty (**04**). Mají být nastaveny na následující hodnoty: 21 (**15**) a 22 (**16**).

Odpověď na žádost o modifikaci závisí na tom, jestli modifikace bude úspěšná. Bude-li modifikace úspěšná, vrátí se rámec kompatibility. Nebude-li modifikace úspěšná, vrátí se chybový rámec. Rámec kompatibility je echo rámce žádosti o modifikaci, liší se jen tím, že neobsahuje hodnotu nastavení.

Chybový rámec obsahuje (z pohledu od začátku rámce):

- Adresa požadovaného přístroje (1 byte)
- Echo žádosti + příznak chyby (1 byte, v případě žádosti o čtení 0x90)









48

- Chybový kód
- CRC

TÜVRheir

Příklad odpovědi signalizující chybu modifikace:

<u>01 90 03 0C 01</u>

Podle specifikace protokolu výše uvedený rámec informuje, že v přístroji s adresou 1 (**01**) modifikace několika parametrů (**90**) byla neúspěšná v důsledku zakázaných hodnot dat (**03**).





15.6 TABULKA MODBUS

Následující tabulka zahrnuje úplný seznam Modbus parametrů regulátoru. Tato tabulka je používána v programech S003.08 a novějších.

BMS	Modbus	Název		Тур	Тур			Тур	/ .
Index	adresa	proměnné	Popis	signálu	Min.	Max. hodnota	Default	proměnné	Poznamka
									Earmát: SXXX XXX
1	0	Verze programu	Verze softwaru	0	0	OxFFFF	0	hex	XXX – starší byte, YYY – mladší byte
2	1	Serial NO	Sériové číslo rekuperátoru	0	1	65535	0	integer	
3	2	STATUS_OK	Provozní stav	0	0	1	1	integer	
4	3	FAILURE	Chybový stav	0	0	1	0	integer	
5	4	WORK_MODE	Provozní režim regulátoru	I/O	0	6	3	integer	0 – vypnuto, 1 – Pauza, 3 – Uživatel, 4 – Uživatel, 5 – Uživatel, 6 – Uživatel
6	5	Tmain	Řídící čidlo	0	0	2	0	integer	0 – čídlo výfuku, 1 – čidlo přívodu, 2 – čidlo panelu
7	6	Tsup	Teplota na přívodu (T2)	0	-40.0	40.0	0.0	integer	999 – chyba čidla
8	7	Texh	Teplota odtahu (T3)	0	-40.0	40.0	0.0	integer	999 – chyba čidla
9	8	Tinl	Teplota sání / venkovní (T4)	0	-40.0	40.0	0.0	integer	999 – chyba čidla 49
10	9	Tout	Teplota výfuku (B4)	0	-40.0	40.0	0.0	integer	999 – chyba čidla
11	10	Trec	Teplota GHE (T5)	0	-40.0	40.0	0.0	integer	999 – chyba čidla
12	11	Theat	Teplota za sekundárním topením (T1)	ο	-40.0	40.0	0.0	integer	999 – chyba čidla
13	12	Tpanel	Teplota hlavního panelu	0	-40.0	40.0	0.0	integer	999 – chyba čidla
14	13	Q1-limit	Čidlo kvality vzduchu (Q1- 0/1)	0	0	1	0	integer	0 – rozepnutý kontakt 1 – sepnutý kontakt
15	14	-	-	-	-	-	-	-	
16	15	TR1	Termostat primárního topení (N1)	0	0	1	0	integer	0 – rozepnutý kontakt 1 – sepnutý kontakt
17	16	TR2	Termostat sekundárního topení (N2)	0	0	1	0	integer	0 – rozepnutý kontakt 1 – sepnutý kontakt
18	17	BYPASS	Stav pohonu obtoku	0	0	1	0	integer	0 - klapka ZAP, 1 - klapka VYP
19	18	SAP	Externí SAP signál	0	0	1	1	integer	0 – SAP, 1 – není SAP
20	19	IN1	Externí signál IN1	о	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 – aktivní
21	20	IN2	Externí signál IN2	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 – aktivní













SZÚ





22	21	ECO	Externí signál ECO (centrál. alarm)	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 – aktivní
23	22	N1	Primární topení (N1)	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 – aktivní
24	23	N2	Sekundární topení (N2)	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 – aktivní
25	24	N2 control	Přizpůsobení sekundárního topení (N2)	0	0	100	0	integer	Přizpůsobení v %
26	25	Y1 control	Přizpůsobení chlazení (CH1)	0	0	100	0	integer	Přizpůsobení v %
27	26	GWC	Pohon zemního výměníku tepla	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní
28	27	SBP1	Pohon obtoku výměníku – přívod (SBP1)	0	0	100	0	integer	Přizpůsobení v %
29	28	SM1	Pohon směšovací komory (SM1)	0	0	100	0	integer	Přizpůsobení v %
30	29	Clean	Režim ČIŠTĚNÍ VÝMĚNÍKU	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní
31	30	Clean_MANUAL	Ruční čištění výměníku	I/O	0	1	0	integer	0 – vypnuto, 1 – zapnuto
32	31	Mode_MANUA L	Režim ručního řízení	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní 50
33	32	Mode_WINDO W	Režim OTEVŘENÁ OKNA	I/O	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní
34	33	Mode_OUT	Režim OUT	I/O	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní
35	34	Mode_PARTY	Režim PARTY	I/O	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní
36	35	Mode_OVERPR ES	Režim PŘETLAK (krb, ohniště)	I/O	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní
37	36	OVERPRESS_val ue	Hodnota přetlaku	I/O	-100	100	-20	integer	Přizpůsobení v %
38	37	SCHEDULER	Provoz podle plánovače	I/O	0	1	0	integer	0 – vypnuto, 1 - zapnuto
39	38	-	-	-	-	-	-	integer	
40	39	Temp_USER1	Nastavení teploty v režimu USER 1	I/O	8	30	20	integer	Jednotka: ° C
41	40	Temp_USER2	Nastavení teploty v režimu USER 2	1/0	8	30	20	integer	Jednotka: ° C
42	41	Temp_USER3	Nastavení teploty v režimu USER 3	1/0	8	30	20	integer	Jednotka: ° C
43	42	Temp_USER4	Nastavení teploty v režimu USER 4	I/O	8	30	20	integer	Jednotka: ° C









💮 ase<mark>ko</mark>l Anonorout z ATESTEM ZE STARÉHO NOVÉ!







44	43	W1	Přívodní ventilátor, moment. spotřeba (W1)	0	0	100	50	integer	Přizpůsobení v %
45	44	W2	Odtahový ventilátor, moment. spotřeba (W2)	0	0	100	50	integer	Přizpůsobení v %
46	45	W1_EN	Přívodní ventilátor, povolení k provozu (W1)	0	0	1	1	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní
47	46	W2_EN	Odtahový ventilátor, povolení k provozu (W2)	0	0	1	1	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní
48	47	-	-	-	-	-	-	-	
49	48	Speed_W1_USE R1	Rychlost W1 v režimu USER 1	I/O	dyn. (25)	dyn. (100)	50	integer	Přizpůsobení v %
50	49	Speed_W1_USE R2	Rychlost W1 v režimu USER 2	I/O	dyn. (25)	dyn. (100)	50	integer	Přizpůsobení v %
51	50	Speed_W1_USE R3	Rychlost W1 v režimu USER 3	I/O	dyn. (25)	dyn. (100)	50	integer	Přizpůsobení v %
52	51	Speed_W1_USE R4	Rychlost W1 v režimu USER 4	I/O	dyn. (25)	dyn. (100)	50	integer	Přizpůsobení v %
53	52	Speed_W1_EC O	Rychlost W1 v režimu ECO	I/O	dyn. (25)	dyn. (100)	50	integer	Přizpůsobení v %
54	53	-	-	-	-	-	-	-	
55	54	Speed_W2_USE R1	Rychlost W2 v režimu USER 1	I/O	dyn. (25)	dyn. (100)	50	integer	Přizpůsobení v %
56	55	Speed_W2_USE R2	Rychlost W2 v režimu USER 2	I/O	dyn. (25)	dyn. (100)	50	integer	Přizpůsobení v % 51
57	56	Speed_W2_USE R3	Rychlost W2 v režimu USER 3	I/O	dyn. (25)	dyn. (100)	50	integer	Přizpůsobení v %
58	57	Speed_W2_USE R4	Rychlost W2 v režimu USER 4	I/O	dyn. (25)	dyn. (100)	50	integer	Přizpůsobení v %
59	58	Speed_W2_EC O	Rychlost W2 v režimu ECO	I/O	dyn. (25)	dyn. (100)	50	integer	Přizpůsobení v %
60	59	-	-	-	-	-	-	-	
61	60	DATE_day	Den	I/O	1	31	1	integer	
62	61	DATE_month	Měsíc	I/O	1	12	1	integer	
63	62	DATE_year	Rok	I/O	15	99	16	integer	
64	63	TIME_hour	Hodina	I/O	0	23	1	integer	
65	64	TIME_minutes	Minuta	I/O	0	59	1	integer	
66	65	Stop_time_ECO	Doba periodické pauzy v režimu ECO	I/O	1	24	1	integer	Jednotka: hod
67	66	Work_time_EC O	Doba větrání v režimu ECO	I/O	0	100	10	integer	Jednotka: min
68	67	Filter_time_re maining	Zbývající čas do výměny filtrů	0	0	999	1500	integer	Jednotka: den
69	68	Service_time_r emaining	Zbývající čas do generální prohlídky	0	0	999	90	integer	Jednotka: den
70	69	GWC_Enable	Povolení provozu GHE	I/O	0	2	1	integer	0 - zavřeno, 1 - auto, 2 - otevřeno









💮 asekol ZE STARÉHO NOVÉ!







71	70	GWC_Winter	Horní práh zapnutí GHE - zima	I/O	5	20	8	integer	Jednotka: ° C
72	71	GWC_Summer	Dolní práh zapnutí GHE - léto	I/O	10	30	18	integer	Jednotka: ° C
73	72	SM1_Enable	Aktivace směšovací komory (SM1)	I/O	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní
74	73	SM1_Limit	Otvírací limit pohonu směšovací komory (SM1)	I/O	0	100	100	integer	Jednotka: %
75	74	BMS_adress	Adresa přístroje pro komunikaci BMS	0	0	256	1	integer	
76	75	-	-	-	-	-	-	-	
77	76	BMS_change_e n	Změna nastavení BMS	0	0	1	1	integer	0 – vypnuto, 1 – zapnuto
78	77	BMS_STOP_en	BMS START_STOP	0	0	1	1	integer	0 – vypnuto, 1 – zapnuto
79	78	-	-	-	-	-	-	-	
80	79	UID1	UID - znaky 1 a 2	0	1233 6	23130	-	ASCII	
81	80	UID2	UID - znaky 3 a 4	0	1233 6	23130	-	ASCII	
82	81	UID3	UID - znaky 5 a 6	0	1233 6	23130	-	ASCII	
83	82	UID4	UID - znaky 7 a 8	0	1233 6	23130	-	ASCII	52
84	83	UID5	UID - znaky 9 a 10	0	1233 6	23130	-	ASCII	
85	84	UID6	UID - znaky 11 a 12	0	1233 6	23130	-	ASCII	
86	85	UID7	UID - znaky 13 a 14	0	1233 6	23130	-	ASCII	
87	86	UID8	UID - znaky 15 a 16	0	1233 6	23130	-	ASCII	
88	87	UID9	UID - znaky 17 a 18	0	1233 6	23130	-	ASCII	
89	88	UID10	UID - znaky 19 a 20	0	1233 6	23130	-	ASCII	
90	89	UID11	UID - znaky 21	0	48	90	-	ASCII	Mladší byte je značka, starší byte vynechte.
91	90	P1_value	Naměřený tlak – přívod	0	0	4000	0	integer	Jednotka: Pa
92	91	P2_value	Naměřený tlak – výfuk	0	0	4000	0	integer	Jednotka: Pa
93	92	Flow1_value	Naměřený průtok – přívod	0	0	4000	0	integer	Jednotka: m3/h
94	93	Flow2_value	Naměřený průtok – výfuk	0	0	4000	0	integer	Jednotka: m3/h
95	94	P1_setPoint	Nastavený tlak – přívod	0	0	4000	50	integer	Jednotka: Pa
96	95	P2_setPoint	Nastavený tlak – výfuk	0	0	4000	50	integer	Jednotka: Pa
97	96	Flow1_setPoint	Vzdálený tok – přívod	0	0	4000	50	integer	Jednotka: m3/h









💮 asekol Anonore PZH of the PRODUKT 2 ATESTEM ZE STARÉHO NOVÉ!









98	97	Flow2_setPoint	Vzdálený tok – výfuk	0	0	4000	50	integer	Jednotka: m3/h
									0 – standard,
99	98	Reg_sett	Kontrolní režim	I/O	0	3	0	integer	1 – konstant. tlak,
									2 – konstant. výkon
		5							
100	99	Pressure_W1_U SER1	Nastaveny tlak – privod – režim uživatele 1	I/O	0	4000	50	integer	Jednotka: Pa
		Pressure W/1 11	Nastavený tlak – přívod –	-					
101	100	SER2	režim uživatele 2	I/O	0	4000	50	integer	Jednotka: Pa
		Pressure W1 U	Nastavený tlak – přívod –						
102	101	SER3	režim uživatele 3	I/O	0	4000	50	integer	Jednotka: Pa
102	102	Pressure_W1_U	Nastavený tlak – přívod –		_	1000	50		
103	102	SER4	režim uživatele 4	1/0	0	4000	50	integer	Jednotka: Pa
104	102	Pressure_W2_U	Nastavený tlak – výfuk –	1/0	0	4000	50	integer	lednotka: Pa
104	105	SER1	režim uživatele 1	1/0	0	4000	50	integer	
105	104	Pressure_W2_U	Nastavený tlak – výfuk –	1/0	0	4000	50	integer	lednotka: Pa
		SER2	režim uživatele 2	., -					
106	105	Pressure_W2_U	Nastavený tlak – výfuk –	I/O	0	4000	50	integer	Jednotka: Pa
		SER3	režim uživatele 3						
107	106	Pressure_W2_U	Nastavený tlak – výfuk –	I/O	0	4000	50	integer	Jednotka: Pa
		SER4	rezim uzivatele 4						
108	107	Flow_W1_USER	Nastavený tok – přívod –	I/O	0	4000	50	integer	Jednotka: m3/h
		1							
109	108	Flow_W1_USER	Nastavený tok – přívod – režim uživatele 2	I/O	0	4000	50	integer	Jednotka: m3/h
			Nestaura (tel						53
110	109	BIOW_WI_USER	režim uživatele 3	I/O	0	4000	50	integer	Jednotka: m3/h
-		Flow W1 LISER	Nastavený tok – přívod –						
111	110	4	režim uživatele 4	I/O	0	4000	50	integer	Jednotka: m3/h
		Flow W2 USER	Nastavený tok – výfuk –						
112	111	1	režim uživatele 1	I/O	0	4000	50	integer	Jednotka: m3/h
112	112	Flow_W2_USER	Nastavený tok – výfuk –	1/0	0	4000	50	integer	ladaatka m2/h
115	112	2	režim uživatele 2	1/0	U	4000	50	integer	Jeunotka: ms/m
11/	113	Flow_W2_USER	Nastavený tok – výfuk –	1/0	0	4000	50	integer	lednotka: m3/h
114	115	3	režim uživatele 3	1/0	0	4000	50	integer	Jeanotka. msym
115	114	Flow_W2_USER	Nastavený tok – výfuk –	1/0	0	4000	50	integer	Jednotka: m3/h
		4	režim uživatele 4	., -					,
116	115	k fac W1	Přívodní ventilátor,	I/O	0	1000	0	float	
			KOETICIENT K						
117	116	k_fac_W2	Výfukový ventilátor,	I/O	0	1000	0	float	
			KOENCIENT K						
118	117	PSA_W1	Přívodní ventilátor,	I/O	dyn.	dyn. (100)	30	integer	Přizpůsobení v %
			startovaci uroven		(23)				
119	118	PSA_W2	Výfukový ventilátor, startovací úroveň	I/O	dyn. (25)	dyn. (100)	30	integer	Přizpůsobení v %
					(23)				
120	119	maxPres_AIN1	Max. tlak přívodu – analogové čidlo	I/O	0	4000	100	integer	Jednotka: Pa
121	120	maxPres_AIN2	Max. tlak výtuku – analogové čidlo	I/O	0	4000	100	integer	Jednotka: Pa
1	1	1	-		1	1	1	1	









💮 asekol 1/// PRODUKT Z ATESTEM ZE STARÉHO NOVÉ!







	Seznam alarmů BMS									
BMS	Modbus	Název	Ponis	Typ signál				Тур	Poznámka	_
Index	adresa	proměnné	1 0013	u	Min.	Max.	Default	proměnné	i oznanika	
122	200	SAP_AL	SAP alarm	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
123	201	Service_AL	Požadovaná generální prohlídka	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
124	202	Filter_AL	Požadovaná výměna filtru	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
125	203	Filter_AL_SUP	Znečištěný přívodní filtr – akce tlakového spínače	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
126	204	Filter_AL_EXH	Znečištěný výfukový filtr – akce tlakového spínače	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
127	205	Sensor_T2_AL	Chyba čidla T2	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
128	206	Sensor_T3_AL	Chyba čidla T3	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
129	207	Sensor_T4_AL	Chyba čidla T4	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
130	208	Sensor_T5_AL	Chyba čidla T6	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
131	209	Sensor_T6_AL	Chyba čidla T5	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
132	210	Sensor_T1_AL	Chyba čidla T1	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	-54
133	211	-	-	-	-	-	-	-	-	_
134	212	sup_HT_AL	Vysoká teplota přívodu	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
135	213	sup_LT_AL	Nízká teplota přívodu	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
136	214	Hex_frost_AL	Zamrzlý výměník	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
137	215	N1_HT_temp_A L	Možnost přehřátí primárního topení	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
138	216	N2_HT_temp_A L	Možnost přehřátí sekundárního topení	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
139	217	N1_HT_AL	Přehřátí elektrického primárního topení	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
140	218	N2_HT_AL	Přehřátí elektrického sekundárního topení	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	
141	219	Frost_AL	Aktivace vyprazdňování sekundárního topení	0	0	1	0	integer	0 – neaktivní, 1 - aktivní	

Typ parametru: O – pouze výstup – pouze čtení parametru, I/O – vstup/výstup – čtení a modifikace povolena.







💮 asekol ZE STARÉHO NOVÉ!



SZÚ



PZH KT Z ATESTEM VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320

PROD



16 INSTALAČNÍ MENU – STRUKTURA

Pro přístup do menu musíte zadat servisní heslo. Některé parametry mohou být nedostupné v závislosti na konfiguraci regulátoru a na tom, jestli je zapnut nebo vypnut. Tyto parametry jsou označeny "*".

Potvrzení servisní konfigurace

Nastavení filtrů

Mechanismus det. znečištění - přívod*

 Žádný, časový, tlakový spínač, tlakové čidlo

Mechanismus det. znečištění - výfuk*

 Žádný, časový, tlakový spínač, tlakové čidlo

Výběr zdroje signálu*

Parametry třídy filtru*

- Obecné filtry
 - Třída filtru
 - Počáteční pokles tlaku
 - Konečný pokles tlaku
 - Alarm při znečištění
 - Nouzový režim AHU
- Střední třída (uspořádání viz výše)
- Jemná třída (uspořádání viz výše)

Defaultní nastavení třídy filtrů

- Řízení detekce*
- Řízení časem*

٠

- Dny do alarmu
- > Dny do nouzového režimu
- Detekce tlakovým spínačem *
- Logický stav přívod
- Logický stav výfuk
- Alarm vyčerpaného filtru přívodu
- Životnost filtru přívodu
- Nouzový režim filtr přívodu
- Alarm vyčerpaného filtru výfuku
- Životnost filtru odtahu
- Nouzový režim filtr odtahu
- AIN vyšší pokles tlaku přívodu*
- AIN vyšší pokles tlaku odtahu*
- Zpoždění testu znečištění*

Nastavený bod testu znečištění*
 Podpora filtru*

- Proces nucené výměny filtrů
- Výměna filtrů uživatelem
- Reset životnosti filtru přívodu
- Reset životnosti filtru odtahu





- Nouzový režim jednotka VYP
- Nouzový režim ventilátor přívod*
 Nouzový režim ventilátor výfuk*
- Periodicita testu znečištění
- Den spuštění testu znečištění
- Den spustern testu znecistern
- Hodina spuštění testu filtru
- Vynucení testu znečištění

Ruční řízení

Režim řízení přívod / odtah

Režim regulace:

 Standardní, konstantní pokles tlaku, CAV

Informace

Nastavení GHE / směšovací komory / chlazení*

Podpora GHE *

Ano, Ne

Podpora směšovací komory*

Ano, Ne
Podpora chladiče*

Ano, Ne
Teplotní čidlo GHE *

ZE STARÉHO NOVÉ!

• Ano, Ne

Nastavení ventilátorů

Dolní nastavený bod přívodního ventilátoru

Horní nastavený bod přívodního ventilátoru

Dolní nastavený bod odtahového ventilátoru





55



Horní nastavený bod odtahového ventilátoru

Zpoždění zastavení přívodního ventilátoru

Zpoždění zastavení výfukového ventilátoru

Dolní venkovní teplota

- Perm. min. venkovní teploty
- Dolní venkovní teplota
- Hystereze dolní venkovní teploty
 Zpoždění spuštění přívodního ventilátoru

Zpoždění spuštění výfukového ventilátoru

Řízení ventilátorů *

- Přívodní ventilátor
- Výfukový ventilátor

Nastavení topení
Typ sekundárního topení:
 Žádné, elektrické (ZAP / VYP), elektrické (0-10V), vodní (ZAP / VYP), vodní (0-10V)
Podpora předehřevu:
 Žádný, elektrický (ZAP / VYP), elektrický (0-10V), vodní (ZAP / VYP), vodní (0-10V)
Termostaty topení
Spínací kontakt, rozpínací kontakt Termostaty předehřevu:
Spínací kontakt, rozpínací kontakt Termostat sekundárního topení:
Spínací kontakt, rozpínací kontakt Regulační režim předehřevu
 Normální SSR
Regulační režim sekundárního topení
 Normální SSR
 Normann, SSR Dolní nastavený bod přívodu na
sekundárním el. topení
Dolní nastavený bod přívodu na primárním el. topení
Předehřev s výjimkou ochrany proti zamrznutí
 VYP, ZAP primární topení, kromě procesu proti zamrznutí

Předehřev ZAP mimo ochrany proti mrazu

Vypínací hystereze předehřevu kromě ochrany proti mrazu

Nastavení čidla kvality vzduchu * Analogové čidlo CO2 * Funkce čidla CO2 • Normální úroveň CO2 . Hystereze úrovně CO2 . Rozsah CO2 Změna nastavení prac. bodu ventilátoru Analogové čidlo vlhkosti* Funkce čidla vlhkosti ٠ Normální úroveň vlhkosti Hystereze úrovně vlhkosti Změna nastavení prac. bodu ventilátoru Relativní spínač CO2 * Podpora spínače CO2 • • Logický stav spínače Pracovní bod ventilátoru Doba údržby Spínač relativní vlhkosti* Podpora spínače kvality vzduchu . Logický stav spínače . Pracovní bod ventilátoru

• Trvání alarmu

Nastavení režimu kuchyňské digestoře* IN1 logický stav* • Spínací, rozpínací kontakt IN2 logický stav* • Spínací, rozpínací kontakt Řízení přívodního ventilátoru pomocí IN1 * Řízení výfukového ventilátoru pomocí IN1 * Řízení přívodního ventilátoru pomocí IN2 *

Nastavení inspekce / zablokování

- Podpora kontrolní funkce
- Podpora zablokování zařízení
- Reset počítadla kontrol
- Dny do kontroly
- Dnů do zablokování
- Heslo k odemčení zařízení

aseko

ZE STARÉHO NOVÉ!













Nasatvení Modbusu

Kalibrace dotykového panelu

Modbus adresa Přenosová rychlost

Počet stop bitů

Aktivace Modbusu

Ano, Ne

Ano, Ne
 Řízení rekuperátoru
 Ano, Ne

Editace parametrů

Parita

•

9600, 19200, 115200

1 stop bit, 2 stop bity

Žádná, sudá, lichá

Defaultní nastavení
Defaultní nastavení panel
Defaultní nastavení servis
Defaultní nastavení klient

Čištění výměníku*

Ruční spuštění čištění

Trvání etapy 1

Trvání etapy 2

Rozvrh čištění (dny)

Dehydratace výměníku

Periodická dehydratace

Doba dehydratace

17 MENU VÝROBCE – STRUKTURA

Pro přístup do menu musíte zadat servisní heslo. Některé parametry mohou být nedostupné v závislosti na konfiguraci regulátoru a na tom, jestli je zapnut nebo vypnut. Tyto parametry jsou označeny "*".

Potvrzení servisní konfigurace

Řízení přívodu a výfuku

Tlak vzduchu přívod / výfuk

AIN1/AIN2 max. hodnota tlaku

Koeficient k ventilátoru

Počáteční úroveň

Nastavení obtoku

Podpora obtoku

Ano, Ne

Režim řízení

Plynulý, dvojstavový
Minimální řízení obtoku

	Regular Production Surveillance
-	Safety
einland	
FIED	www.tuv.com

TÜVRh





Nastavení Td topení

Maximální řízení obtoku

Nastavení Kp obtoku

Nastavení Ki obtoku Nastavení Td obtoku

Doba plného otevření pohonu

Min. řídící hodnota

Max. řídící hodnota



Primární topení







Sekundární topení

- Nastavení Kp topení
- Nastavení Ki topení
- Nastavení Td topení
- Zpoždění startu
- Doba plného otevření pohonu

Chlazení

Nastavení Kp chlazení

- Nastavení Ki chlazení
- Nastavení Td chlazení
- Doba plného otevření směšovače

Nastavení filtrů

Přívodní filtr – typ:

Žádný, čas, tlakový spínač, čidlo
 Výfukový filtr – typ:

Žádný, čas, tlakový spínač, čidlo
Konfigurováno instalatérem

Výměna filtrů:

 Instalatér/Uživatel/Konfigurováno instalatérem

Funkce k dispozici pro instalatéra:

- Parametry třídy filtrů
- Časový mechanismus
- Detekce tlakovými spínači
- Čidla rozdílu tlaku
- Zpoždění testu na znečištění

Úprava testu na znečištění

Parametry třídy filtrů:

- Standardní třída:
 - Třída filtru
 - Počáteční odpor
 Konečný odpor
 - Konečný odpor
 - Alarm při znečištění
 - Centrální nouzový režim
- Střední třída (viz výše)
- Přesná třída (viz výše)

Defaultní nastavení třídy filtru (ano/ne)

Ochrana proti zamrznutí výměníku

 Řízení rozmrazování výměníku Použití rosného bodu*

• Ano, Ne



TÜVRheinla



Hystereze rosného bodu*

Použití primárního topení

- Ano, Ne
- Teplota pro zapnutí rozmrazování

Teplota pro vypnutí rozmrazování

Rychlost přívodního ventilátoru

Rychlost výfukového ventilátoru

Min. rychlost přívodního ventilátoru

Změna rychlosti přívodního ventilátoru

• Ano, Ne

Teplotní ochrana přívodu

Ochrana proti příliš vysoké teplotě

 Žádná, Alarm a vypnutí, vypnutí sekundárního topení

Limitní hodnota teploty přívodu

Délka trvání přestávky v provozu

Ochrana proti příliš nízké teplotě

 Žádná, Alarm a vypnutí, vypnutí sekundárního topení
 Dolní práh teploty přívodu

Detekční doba nízké teploty

Čidlo za výměníkem

Ano, Ne

Smazání alarmu

• Ano, Ne

Změna analogových výstupů

OUT1-OUT4 (0-10V)

 Žádná, Přívodní ventilátor, Výfukový ventilátor, Obtokový/rotační výměník, Chlazení, Sekundární topení, Pohon směšovací komory, Primární topení

Řídící změna 0 - 10 V

- OUT1...OUT4 (0 10 V)
- Reverzní / normální řízení
- Min. hodnota napětí
- Max. hodnota napětí

aseko

ZE STARÉHO NOVÉ!







Nastavení F	PWM *
-------------	-------

PWM řízení primárního topení

- Normální režim, SSR
 PWM řízení sekundárního topení
- Normální režim, SSR

Čištění výměníku

Podpora čištění výměníku

Nastavení směšovací komory

Kp směšovací komory

Ki směšovací komory

Td směšovací komory

Min. řízení směšovací komory

Max. řízení směšovací komory

Typ výměníku

Křížový, rotační

Nastavení reléového výstupu

Relé 1-6

18 MENU – ODEMKNUTÍ PŘÍSTROJE

Pro vstup do menu je nutné zadat speciální heslo.

Podpora zablokování přístroje

Zablokování přístroje

Defaultní nastavení

Defaultní nastavení panel

Defaultní nastavení servis

Defaultní nastavení klient

Vynulování čítačů

Změna přístupového hesla

Heslo instalatéra

Heslo servisu

Provozní signál – režim výměníku

 Žádný, Ventilátory, Režim 1, Režim 2, Režim 3, Režim 4, Režim pauzy, Party režim, Režim větrání, Režim Out, Vedoucí čidlo, Termostat primárního topení, Termostat sekundárního topení

Nastavení rosného bodu

Rosný bod

ZAP, VYP















19 POPIS INSTALAČNÍCH PARAMETRŮ

Pa	arametr	Popis
Potvrzení se konfigurace	ervisní	Po změně servisního nastavení musí být potvrzena správná konfigurace regulátoru, aby zařízení mohlo fungovat, str. 11.
Nastavení fi	ltrů	Nastavení vztahující se k ochraně filtrů proti znečištění. Pokud je výrobcem povoleno, objeví se instalatérovi menu, jinak všechna níže uvedená nastavení provádí výrobce.
Přívodní	filtr – typ	Parametry nastavení závisí na tom, jaký druh filtrů se bude kontrolovat. Volby: Žádný, <i>Čas, Tlakový spínač, Čidlo</i> .
Výfukovy	ý filtr – typ	Parametry nastavení závisí na tom, jaký druh filtrů se bude kontrolovat. Volby: Žádný, Čas, Tlakový spínač, Čidlo.
		Nastavení filtrů s dělením na třídy přesnosti. V každé třídě je možné nastavit další parametry:
 Paramet * Standa 	ry třídy filtrů Irdní třída	* Třída filtru
* Středn * Přesná	í třída utřída	* Počáteční odpor (hodnota odporu čistého filtru v Pa)
 * Nastav tříd (obp 	 * Nastavení defaultních 	* Konečný odpor (max. hodnota znečištěného filtru v Pa)
paramet	rů)	* Alarm znečištění (hodnota znečištění, která spustí alarm, v %)
		* Centrální nouzový režim (hodnota znečištění, která spustí alarm, v %)
- Dotokěn	Detekční mechanismus (při výběru Doba)	Časový mechanismus: *Dny do alarmu (dny provozu filtru, po nichž se spustí alarm)
 Detekch (při výbě 		*Dny do nouzového režimu (dny provozu filtru, po nichž se spustí nouzový režim)
		Detekce s nastavením tlakových spínačů: Tlakový spínač * logický stav přívodního filtru (spínací/rozpínací kontakt)
		* logický stav výfukového filtru (spínací/rozpínací kontakt)
 Detekčn 	Detekční mechanismus (při výběru Tlakový spínač)	 * Doba životnosti výfukového filtru (oddělené nastavení přívodu a výfuku ve dnech)
spínač)		* Zapnutí nouzového režimu (oddělené nastavení přívodu a výfuku v %)
		*Zpoždění testu znečištění (v minutách, parametr umožňuje nastavit zpoždění pro změnu nastavení klapek)
		*Úprava testu znečištění (ve V, parametr umožňuje nastavení napětí řídícího ventilátory během testů)
		* Postup výměny vyřazených filtrů (ano/ne, okamžitý postup výměny vyřazených filtrů).
 Detekčn (při výbě 	í mechanismus ru Čidlo)	* Výměna filtrů uživatelem (ano/ne, povolení postupu výměny filtrů uživatelem).
		* Reset provozní doby přívodního filtru (ano/ne).
Podpora	filtrů	Postup vymeny vyrazenych ilitrů (ano/ne, okamzity postup vymeny vyřazených * Výměna filtrů uživatelem (ano/ne, povolení postupu výměny filtrů uživatelem).











PZH PZ TI Z VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320

PROD

asekol

ZE STARÉHO NOVÉ!

(..)



		* Reset provozní doby přívodního filtru (ano/ne).
		* Reset provozní doby výfukového filtru (ano/ne)
		* Nouzový režim – centrální vypnutí (ano/ne, centrální vypnutí v případě
		nouzového režimu)
		* Nouzovy rezim – privodni ventilator (pozadavek nastaveni rychlosti v č(v do (k a ventil (t any k ž k any navezov) (k a na žimu v 0))
		privodnino ventilatoru benem nouzoveno rezimu v %)
		výfukového ventilátoru během pouzového režimu v %)
		 * Frekvence testů na znečištění (nerioda mezi testv na znečištění, ve dnech
		min. $1 - \max_{i} 7$
		* Den testu na znečištění (nastavení dne v týdnu pro vykonání prvního testu
		na znečištění, Po, Út, St, Čt, Pá, So, Ne)
		* Hodina začátku testu na znečištění (nastavení hodiny začátku testu na
		znečištění, rozsah 1-23h)
		* Test na znečištění překročen (ano/ne, povolení okamžitého zahájení testu
		na znečištění)
Ru	ční řízení	Ruční řízení umožňuje ruční nastavení individuálních reléových výstupů. Pozor! Používeite toto menu s opatrností a zapíneite výstupy s vědomím.
		abyste nepoškodili rekuperátor.
Říz	ení přívodu a výfuku	Nastavení řídícího režimu pro ventilátory: přívod a výfuk.
		Výběr plynulého řízení přívodu a výfuku:
		 Standardní – není automatické řízení rychlosti ventilátoru. Změna
		rychlosti ventilatoru je mozna jen zmenou aktivnino provoznino rezimu nebo jeho pastavení
•	Režim řízení	 Konstantní tlak – řízení rychlosti ventilátorů k udržení konstantního tlaku
		v kanálech: přívod a výfuk. Požadovány čidla rozdílového tlaku.
		- Konstantní průtok – řízení rychlosti ventilátoru, aby byl udržován
		konstantní průtok kanálem: přívod a výfuk. Požadovány čidla rozdílového
Na	stavení vstupů IN1/IN2	Nastavení odpovídající digitálním vstupům IN1/IN2.
•	Provozní režim vstupů	
-	IN1/IN2	Změna provozního režimu digitálních vstupů IN1/IN2.
•	IN1_IN2 – logický stav	Logický stav vztažený k detekci spotřeby IN1 a IN2. Dostupné stavy: spínací
		kontakt nebo rozpinaci kontakt.
		řídícím režimu
		• Řízení přívodního ventilátoru z IN1, IN2 – nastavení změny rychlosti
		přívodního ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0
		zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu
		ventilatoru. Žizani vištukovi ka ventilištanu z 1014 1010. postavani změnu publicati
		 Rizeni vylukového venillátoru pro signál z IN1, IN2 – hastaveni zmeny tychlosti výfukového ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodpota vyšší než 0.
		zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu
		zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru.
•	Podpora režimu odsávače	 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak přívodu z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti přívodního
•	Podpora režimu odsávače par (digestoře)	 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak přívodu z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti přívodního ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje
•	Podpora režimu odsávače par (digestoře)	 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak přívodu z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti přívodního ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru.
•	Podpora režimu odsávače par (digestoře)	 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak přívodu z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti přívodního ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak výfuku z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti výfukového
•	Podpora režimu odsávače par (digestoře)	 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak přívodu z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti přívodního ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak výfuku z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti výfukového ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2.
•	Podpora režimu odsávače par (digestoře)	 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak přívodu z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti přívodního ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak výfuku z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti výfukového ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak výfuku z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti výfukového ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru.
•	Podpora režimu odsávače par (digestoře)	 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak přívodu z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti přívodního ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak výfuku z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti výfukového ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak výfuku z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti výfukového ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Průtok přívodu z IN1, IN2</i> – nastavení průtoku pro změnu rychlosti přívodního ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0
•	Podpora režimu odsávače par (digestoře)	 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak přívodu z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti přívodního ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak výfuku z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti výfukového ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak výfuku z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti výfukového ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Průtok přívodu z IN1, IN2</i> – nastavení průtoku pro změnu rychlosti přívodního ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyští než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2.
•	Podpora režimu odsávače par (digestoře)	 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak přívodu z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti přívodního ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak výfuku z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti výfukového ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak výfuku z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti výfukového ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Průtok přívodu z IN1, IN2</i> – nastavení průtoku pro změnu rychlosti přívodního ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru.
•	Podpora režimu odsávače par (digestoře)	 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak přívodu z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti přívodního ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak výfuku z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti výfukového ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Tlak výfuku z IN1 IN2</i> – nastavení tlaku pro změnu rychlosti výfukového ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru. <i>Průtok přívodu z IN1, IN2</i> – nastavení průtoku pro změnu rychlosti přívodního ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru pro signál z IN1 nebo IN2. Hodnota vyšší než 0 zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru.







PRODUKT Z ATESTEM ZE STARÉHO NOVÉ! VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320

💮 asekol

SZÚ



		zvyšuje spotřebu ventilátoru, hodnota nižší než 0 snižuje spotřebu ventilátoru.
		Nastavení vztahující se k podpoře digitálního čidla kvality vzduchu.
		Logický stav čidla – logický stav digitálního čidla kvality vzduchu.
•	Čidlo kvality vzduchu	 Rychlost ventilátoru – rychlost ventilátoru po výskytu signálu z digitálního čidla kvality vzduchu
		 Doba trvání alarmu – doba trvání alarmu pro dvojstavové digitální čidlo kvality vzduchu.
Na	stavení GHE / směšovací	Nastavení ZAP nebo VYP vstupů individuálního rekuperátoru nebo
kor	nory / chlazení	
•	Podpora GHE	Vypnutí nebo zapnutí řídicího modulu GHE. Pokud GHE není v systému k dispozici, musí se zapnout, aby nedošlo k narušení řídícího algoritmu.
•	Podpora směšovací komory	Zapnutí nebo vypnutí směšovací komory.
•	Podpora chlazení	Zapnutí nebo vypnutí chlazení v rekuperátoru.
•	Čidlo GHE	Zapnutí nebo vypnutí přídavného čidla GHE.
Το	pení	Nastavení vztahující se k primárnímu a sekundárnímu topení.
•	Typ sekundárního topení	Výběr podporovaného sekundárního topení.
•	Typ primárního topení	Výběr podporovaného elektrického primárního topení.
•	Termostat primárního topení	Nastavení logického stavu termostatu při řízení primárního topení termostatem.
•	Termostat sekundárního topení	Nastavení logického stavu termostatu při řízení sekundárního topení termostatem.
•	Minimální průtok přívodního ventilátoru	Minimální průtok přívodního ventilátoru, který dovoluje sekundárnímu elektrickému topení fungovat.
An vzc	alogové čidlo kvality luchu	Nastavení vztahující se k podpoře analogového čidla kvality vzduchu.
•	Podpora čidla kvality vzduchu	Zapnutí vybraného analogového čidla kvality vzduchu. Dostupná nastavení: čidlo CO ₂ nebo čidlo vlhkosti.
•	Úroveň detekce čidla vlhkosti	Nastavení jmenovité hodnoty relativní vlhkosti vzduchu v místnosti.
•	Detekční hystereze čidla vlhkosti	Hystereze omezující povolený rozsah vlhkosti v místnosti.
•	Úroveň detekce CO ₂	Nastavení normální hodnoty koncentrace CO ₂ v místnosti.
•	Detekční hystereze CO2	Hystereze omezující povolený rozsah CO2 v místnosti.
•	Rozsah čidla CO ₂	Měřicí rozsah nainstalovaného analogového čidla CO2.
•	Změna rvchlosti	Změna rychlosti ventilátoru analogového čidla kvality vzduchu. Je-li koncentrace CO2 pebo vlhkosti příliš pízká – problest se spíší: Je li příliš
-	ventilátoru	vysoká – rychlost se zvýší.
		Menu obsahuje nastavení ventilátorů přístupné pro instalatéra, kde je možné
Na	stavení ventilátorů	nastavit minimální a maximální přizpůsobení ventilátorů a zpoždění vypnutí ventilátoru po provozu elektrického topení.
•	Min. a max. řízení přívod- ního ventilátoru	Minimální a maximální řízení, které může být nastaveno pro přívodní ventilátor. Nastavení by mělo být přizpůsobeno výkonu ventilátoru.





USTAV POZE



STÁTNÍ ZDRAVOTI ÚSTAV

SZÚ



PRODUKT Z ATESTEM W SPOLECNOST. S.S. VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320

•///•

💮 asekol



•	Min. a max. řízení výfuko- vého ventilátoru	Minimální a maximální řízení, které může být nastaveno pro výfukový ventilátor. Nastavení by mělo být přizpůsobeno výkonu ventilátoru.
•	Zpoždění vypnutí přívod- ního / výfukového ventilátoru	Zpoždění vypnutí přívodního a výfukového ventilátoru po vypnutí elektrického topení.
•	Min. venkovní teplota	Minimální venkovní teplota, pod kterou nebude povolen provoz. Pod prahem nastaveným v <i>minimální venkovní teplotě</i> nebude povolen provoz rekuperátoru. Navíc v parametru <i>Min. venkovní teplota</i> je nastavena teplota, pod kterou není provoz rekuperátoru povolen včetně rozdílu od této teploty v parametru <i>Hystereze min. venkovní teploty.</i> Venkovní teplota se měří čidlem na vstupu sání.
•	Zpožděné zapnutí	Zpoždění startu systému po zapnutí do pracovního režimu po režimu VYP, aby se otevřela klapka.
Na: zat	stavení prohlídky / blokování	Nastavení vztahující se k zapnutí / vypnutí podpory generální prohlídky a zablokování rekuperátoru.
•	Podpora funkce prohlídky	Zapnutí/vypnutí upozornění na potřebu periodické prohlídky.
•	Podpora zablokování přístroje	Zapnutí nebo vypnutí blokovací funkce rekuperátoru.
•	Reset počítadla prohlídky	Reset počítadla pro periodickou prohlídku a zahájení počítání času do příští prohlídky od začátku.
•	Počet dnů do prohlídky	Nastavení počtu dnů do upozornění na nutnost periodické prohlídky.
•	Počet dní do zablokování	Nastavení počtu dnů, po kterých bude provoz zařízení zablokován.
•	Heslo k odemčení přístroje	Nastavení hesla instalatérem pro odemčení přístroje. Zablokování přístroje se zapne nastavením parametru <i>Zablokování přístroje</i> na <i>ZAP</i> . Parametr je k dispozici po zadání zvláštního hesla v menu Servisní nastavení.
Defaultní nastavení		Toto menu dovoluje defaultní nastavení pro panel, servis a klienta. Nastavení parametru Obnovit defaultní nastavení Panel nebo Obnovit defaultní nastavení Servis nebo Obnovit defaultní nastavení Klient na ANO vymaže všechny změny a znamená návrat k defaultním nastavením (tovární nastavení).
Čiš	stění výměníku	Nastavení vztahující se k čištění výměníku.
•	Start ručního čištění	Venkovní teplota, pod kterou se rychlost ventilátoru sníží nebo zvýší.
•	Trvání kroku 1	Krok 1 trvání čištění, kdy ventilátor W1 stojí a W2 běží na 100 %.
•	Trvání kroku 2	Krok 2 trvání čištění, kdy ventilátor W2 stojí a W1 běží na 100 %.
•	Plán čištění (dny)	Nastavení periody ve dnech, kdy bude výměník čištěn.
Od	vodnění výměníku	Nastavení vztahující se k funkci odvodnění výměníku. Odvodnění výměníku se provádí odvedením vody z výměníku vypnutím přívodního a výfukového ventilátoru, aby voda mohla snadno odtéci.
•	Odvodňovací perioda	Nastavení, za kolik hodin má začít odvodňovací perioda výměníku. Nastavením na "0" se funkce vypne.
•	Trvání odvodnění	Trvání odvodňovacího procesu výměníku. Během tohoto procesu se ventilátory vypnou.
Na	stavení Modbusu	Nastavení vztahující se ke komunikaci Modbus. Parametry pro nastavení: <i>Modbus adresa</i> a preferovaná <i>Přenosová rychlost</i> , (9600, 19200, 115200), <i>Počet stop bitů</i> a <i>Parita</i> .
•	Modbus adresa	Nastavení vztahující se k Modbus adrese.
•	Přenosová rychlost	Přenosová rychlost pro komunikaci Modbus.
•	Počet stop bitů	Nastavení vztahující se k počtu stop bitů.
•	Parita	Nastavení vztahující se k paritě.
•	Aktivace Modbusu	Povolení a zakázání používání protokolu Modbus.
•	Editace parametrů	Umožňuje upravovat parametry pomocí protokolu Modbus.
	Řízení rekuperátoru	Umožňuje ovládat rekuperátor pomocí protokolu Modbus.













Anonoros PZH OTA VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320



20 POPIS PARAMETRŮ VÝROBCE

	Parametr	Popis
Potvrzení konfigurace		Po změně servisního nastavení je třeba potvrdit řádnou konfiguraci regulátoru,
výr	obce	aby zařízení mohlo fungovat, str.11.
Říz	ení přívodu a výfuku	Menu obsahuje nastavení definující, jak řídit přívodní a výfukový ventilátor pomocí tlakových čidel.
•	Tlak přívod/výfuk	Volba tlaku pro přívodní / výfukový ventilátor. Dostupná nastavení: <i>Vnitřní čidlo</i> instalované na modulové desce, <i>Analogové čidlo na AIN1/AIN2, Modbus čidlo</i>
•	Koeficient ventilátoru K	Hodnota koeficientu K přívodního / výfukového ventilátoru, pro algoritmus řízení na konstantní průtok.
•	Max. hodnota tlaku AIN1, AIN2	Max. hodnota tlaku na vstupech AIN1 a AIN2 pro analogové čidlo. Tlak odpovídající 10 V pro připojené čidlo.
•	Počáteční úroveň	Počáteční rychlost nastavená po startu algoritmu, který počítá nastavení přizpůsobení přívodního / výfukového ventilátoru.
Na	stavení obtoku	Nastavení obtoku vztahující se k plynulému řízení obtokové klapky a řízení obtokové klapky 2.
٠	Podpora obtoku	Volba zapnutí podpory obtoku v přístroji.
•	Řídící režim	Nastavení řídícího režimu obtokové klapky: <i>dvojstavová</i> – digitální nebo analogová.
•	Minimální řízení obtoku	Nastavení minimálního řízení pro obtokovou klapku s PID regulací.
•	Maximální řízení obtoku	Nastavení maximálního řízení pro obtokovou klapku s PID regulací.
•	Nastavení Kp	Nastavení zesílení algoritmu PID pro bypassovou regulaci.
•	Nastavení Ki	Nastavení integrace algoritmu PID pro řízení bypassu.
•	Nastavení Td	Nastavení diferenciace algoritmu PID pro řízení bypassu.
•	Čas plného otevření pohonu	Čas plného otevření pohonu směšovače.
Pri	mární topení	Primární topení – nastavení výrobce.
•	Nastavení Kp topení	Nastavení zesílení algoritmu PID pro vodní a elektrické topení.
•	Nastavení Ki topení	Nastavení integrace algoritmu PID pro vodní a elektrické topení.
•	Nastavení Td topení	Nastavení diferenciace algoritmu PID pro vodní a elektrické topení.
•	Min. řídící hodnota	Nastavení min. řídící hodnoty.
•	Max. řídící hodnota	Nastavení max. řídící hodnoty.
Se	kundární topení	Sekundární topení – nastavení výrobce.
•	Nastavení Kp topení	Nastavení zesílení algoritmu PID pro vodní a elektrické topení.
•	Nastavení Ki topení	Nastavení integrace algoritmu PID pro vodní a elektrické topení.
•	Nastavení Td topení	Nastavení diferenciace algoritmu PID pro vodní a elektrické topení.
•	Zpoždění startu	Zpoždění startu sekundárního topení po startu přívodního ventilátoru
•	Čas plného otevření pohonu	Čas plného otevření pohonu směšovače.
Ch	lazení	Nastavení vztahující se k nastavení chlazení výrobcem.
•	Nastavení Kp chlazení	Nastavení zesílení algoritmu PID pro chlazení.
•	Nastavení Ki chlazení	Nastavení integrace algoritmu PID pro chlazení.
•	Nastavení Td chlazení	Nastavení diferenciace algoritmu PID pro chlazení.
•	Čas plného otevření pohonu	Čas plného otevření pohonu směšovače.















•	Čas zablokování chladiče	Doba, po kterou se chlazení nespustí po uzavření obtoku.
Protimrazová ochrana Nastavení vztahující se k mechanizmu protimrazové ochrany.		Nastavení vztahující se k mechanizmu protimrazové ochrany.
•	Podpora odmrazení výměníku	Zapnutí a vypnutí odmrazovací funkce. Doporučuje se tuto funkci zapnout, je- li nebezpečí zamrznutí nebo je.li výměník zledovatělý.
•	Použití primárního topení	Zapnutí nebo vypnutí odmrazovacího mechanismu s použitím primárního topení.
•	Použití rosného bodu	Použití vypočtené teploty rosného bodu pro spuštění odmrazování.
•	Hystereze rosného bodu	Hystereze rosného bodu určující teplotu pro vypnutí odmrazování.
•	Teplota zapnutí odmrazování	Teplota odtahu, pod níž se zapne odmrazování.
•	Teplota vypnutí odmrazování	Teplota odtahu, nad níž se vypne odmrazování.
•	Min. rychlost přívodního ventilátoru	Nastavení rychlosti přívodního ventilátoru během odmrazování výměníku.
•	Změna rychlosti přívodního ventilátoru	Změna rychlosti přívodního ventilátoru během odmrazování výměníku.
Nas	stavení filtrů	Nastavení výrobce vztahující se k filtrům.
•	Přívodní filtr – typ	Nastavení parametrů, podle nichž se bude kontrolovat kvalita filtrů. Dostupné volby: Žádný, Čas, Tlakový spínač, Čidlo.
•	Výfukový filtr – typ	Nastavení parametrů, podle nichž se bude kontrolovat kvalita filtrů. Dostupné volby: Žádný, Čas, Tlakový spínač, Čidlo.
•	Konfigurováno instalatérem	Parametry dovolující úroveň nastavení funkce výměny filtrů. Dostupná nastavení: Instalatér/Uživatel/Zkonfigurováno instalatérem.
•	Funkce k dispozici pro instalatéra	 Nastavení dostupna pro instalatera: Parametry třídy filtru Časový mechanismus Detekce tlakovými spínači Čidla rozdílu tlaku Zpoždění testu na znečištění Úprava testu na znečištění
•	Parametry třídy filtru ➤ Standardní třída ➤ Střední třída ➤ Přesná třída Defaultní nastavení třídy	Nastavení filtrů s dělením podle třídy přesnosti. V každé třídě je možné nastavit další parametry: * Třída filtru * Počáteční odpor (hodnota odporu čistého filtru v Pa) * Konečný odpor (max. hodnota znečištěného filtru v Pa) * Alarm znečištění (hodnota znečištění, která spustí alarm, v %) * Centrální nouzový režim (hodnota znečištění, která spustí alarm, v %)
•	Výměna filtru instalatérem	Nastavení povolení nebo zakázání výměny filtru a smazání provozní doby filtru instalatérem.
Тер	olotní ochrana přívodu	Nastavení vztahující se k ochraně proti příliš vysoké nebo příliš nízké teplotě přívodu.
•	Ochrana proti příliš vysoké teplotě	Zapíná / vypíná ochranný mechanismus proti příliš vysoké teplotě přívodu.
•	Limitní hodnota teploty přívodu	Limitní hodnota teploty přívodu, nad níž se rekuperátor vypne na předem nastavenou dobu
•	Doba provozní přestávky	Doba provozní přestávky po překročení max. přívodní teploty.
•	Ochrana proti příliš nízké teplotě.	Zapnutí / vypnutí ochranného mechanismu proti příliš nízké teplotě přívodu.
•	Dolní práh teploty přívodu	Nastavení dolního prahu teploty přívodu.











ADDONAL PZH OTAL VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320

💮 asekol



 Doba detekce nízké teploty. 	Doba detekce příliš nízké teploty.
Čidlo za výměníkem	Zapíná / vypíná podporu čidla za výměníkem.
Smazání alarmu	Funkce umožňující vymazání registrovaných alarmů.
Změna analogových výstupů	Možnost konfigurovat analogové napěťové výstupy OUT1OUT4 (0-10 V) na podporu vybraných přístrojů ventilačního systému.
Řídící změna 0 – 10 V	Menu umožňuje řídit změnu (normální 0 – 10 V nebo reverzovaný 0 – 10 V) na analogových výstupech.
Výstup 14	Nastavení řídícího režimu 0 – 10 V pro výstup 14, normální nebo reverzovaný.
Min./Max. hodnota napětí, výstup 1…4	Nastavení min./max. hodnoty na analogovém výstupu 1…4.
Nastavení PWM	Nastavení vztahující se k PWM provozní rychlosti.
 PWM řízení primárního topení 	Nastavení PWM provozní rychlosti pro primární topení. <i>Normální režim</i> : f=6 kHz, SSR: f=0.1 Hz.
 PWM řízení sekundárního topení 	Nastavení PWM provozní rychlosti pro sekundární topení. <i>Normální režim</i> : f=6 kHz, SSR: f=0.1 Hz.
Čištění výměníku	Nastavení vztahující se k čištění výměníku.
 Podpora čištění výměníku 	Zapíná / vypíná podporu mechanismu čištění výměníku.
Nastavení směšovací komory	Nastavení klapky směšovací komory.
 Kp směšovací komory 	Nastavení integrace PID algoritmu pro řízení směšovací komory.
 Ki směšovací komory 	Nastavení zesílení PID algoritmu pro řízení směšovací komory.
 Td směšovací komory 	Nastavení diferenciaci PID algoritmu pro řízení směšovací komory.
 Minimální řízení směšovací komory 	Nastavení min. řízení pro klapku směšovací komory, pod něž řídící algoritmus nepůjde.
 Maximální řízení směšovací komory 	Nastavení max. řízení pro klapku směšovací komory.
Typ výměníku	Nastavení typu použitého výměníku: křížový nebo rotační. Výběr změní automatizační schéma na hlavním displeji a přidá provozní schéma automatizačního systému s instalovaným výměníkem.
Nastavení reléových výstupů	Umožňuje změnit nastavení reléových výstupů tak, aby fungovaly při různých konfiguracích spojení.
Defaultní nastavení	Menu umožňuje obnovit defaultní nastavení pro Servis, Klient a Nastavení výrobce. Parametr Mazání počítadla může vymazat servisní počítadlo.
Změna přístupového hesla	Změna servisního přístupového hesla a hesla výrobce.
Provozní signální režim rekuperátoru	Změna funkce za stavu reléového výstupu WORK.









Anonoros PZH OTA WI SPOLECNOST, S.L.O VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320

💮 asekol



21 KONFIGURACE VÝSTUPŮ A POTVRZENÍ KONFIGURACE

Regulátor dovoluje konfiguraci aktivních funkcí na reléových výstupech a analogových výstupech.

Dříve než provedete zapojení výstupů, zkontrolujte, jestli ke konfigurace správná.

Navíc instalatér nebo výrobce musí potvrdit správnost konfigurace výstupů. Bez potvrzení se aktivuje následující alarm: *Chyba nastavení rekuperátoru, možné smazání nastavení,* a rekuperátor nebude fungovat. Po provedení nastavení instalatér nebo výrobce potvrdí správnost nastavení volbou *Ano* v parametru regulátoru *Potvrďte servisní / výrobní konfiguraci,* aby mohl řádně fungovat.

21.1 KONFIGURACE VÝSTUPŮ PRO VENTILÁTOROVÝ KONVEKTOR

Ventilátorový konvektor je přístroj s funkcí jak chlazení, tak sekundárního topení. Regulátor má nainstalované softwarové moduly, které umožňují řízení takových přístrojů. Pro zapnutí ventilátorového konvektoru jděte do *Menu výrobce*. V podmenu *Změna analogových výstupů* změňte funkci na digitálním výstupu na *Ventilátorový konvektor*. Tato modifikace vymaže nastavení výstupů 0 – 10 V, které jsou spojeny s chlazením a sekundárním topením, a přiřadí nastavení výše uvedených přístrojů k ventilátorovému konvektoru. Z podmenu *Nastavení reléových výstupů* je možné definovat další signály pro řízení ventilátorového konvektoru: signál umožňující jeho provoz – *Provoz ventilátorového konvektoru* – a signál pro výběr provozního režimu ventilátorového konvertoru – *Topení / Chlazení ventilátorového konvektoru*.

Signál pro povolení provozu a signály pro výběr režimu ventilátorového konvektoru musí být povinně deklarovány, pokud jsou požadovány výrobcem zařízení.

Pro správnou konfiguraci ventilátorového konvektoru musí být doplněna funkční nastavení v servisním menu. V podmenu *GHE/Směšovací komora/Nastavení chlazení* vyberte parametr *Podpora chlazení* a nastavte ho na *Ano*. Potom v podmenu *Topení* změňte parametr *Typ sekundárního topení* na *Analogové vodní / Analogové elektrické*. Mějte na paměti, že funkce chránící sekundární topení zůstávají aktivní a závislé na zvoleném typu topení a regulátor bude fungovat různě po aktivaci termostatického výstupu v případě zahájení procesu odvodnění sekundárního vodního topení. V případě elektrického topení se aktivuje zablokování sekundárního topení. Rozhodnutí, které topení se má použít, učiní osoba, která konfiguruje systém.

Nesprávně nadefinovaná nastavení mohou způsobit špatnou funkci ventilátorových konvektorů nebo nižší tepelný komfort v odvětrávaných místnostech.

Funkce ventilátorového konvektoru nemá vlastní nastavení, při potřebě chlazení se použije nastavení chlazení na regulátoru, při potřebě vytápění se použije nastavení sekundárního topení na regulátoru. Nastavení regulátoru lze měnit v příslušných podmenu v menu výrobce.











68

22 AKTUALIZACE SOFTWARU

Aktualizaci softwaru lze provést s použitím pouhé microSDHC paměťové karty, vložené do patice v pouzdře řídícího panelu.



Pro provedení aktualizace softwaru je třeba odpojit napájení regulátoru a oddělit ovládací panel s displejem od montážního krytu, poté vložit paměťovou kartu do zásuvky znázorněné na obrázku výše.

Paměťová karta by měla obsahovat nový software ve formátu *.pfc, dva soubory: programový soubor panelu a programový soubor modulu regulátoru. Nový software by měl být umístěn přímo na paměťové kartě bez složek nebo podsložek. Dále by měl být panel připevněn ke krytu a připojeno napájení.

Vstupte do nabídky:

Menu \rightarrow **Obecná nastavení** \rightarrow **Aktualizace softwaru** a nainstalujte nový software, nejdříve do hlavního modulu regulátoru, pak do řídícího panelu.

23 PODPORA FILTRŮ

Menu podpory filtrů umožňuje výrobci definovat, ke kterým parametrům, konfiguracím a filtrům bude mít instalatér přístup.







Pro řízení filtrů pouze s čidly rozdílového tlaku lze použít taková volitelná čidla, které jsou nainstalovány přímo na desku regulátoru.

Výrobce zkonfiguruje:

- způsob detekce (čas, tlakový spínač, čidlo rozdílového tlaku),
- parametry provozní periody, pokles tlaku a individuální označení třídy,
- volba digitálních vstupů pro tlakové spínače v menu výrobce: Nastavení vstupů/výstupů ightarrow

Konfigurace vstupů \rightarrow Změna digitálních vstupů,

- varovné úrovně alarmů pro individuální třídy filtrů,
- parametry testovacích postupů a jejich zahajovací periody, (tj. zpoždění a parametry úpravy testů, den a hodina zahájení testu), úprava testu na znečištění má pro oba ventilátory identickou hodnotu ve voltech,
- centrální reakce ventilace (vypnutí, úprava) na velké znečištění filtrů,
- zda filtry vymění uživatel nebo instalatér, zda instalatér definuje, kdo má přístup k funkci výměny,
- k jakým prvkům filtračního systému může mít instalatér přístup.

24 DALŠÍ FUNKCE

24.1 ODEMKNUTÍ PŘÍSTROJE

V případě zablokování funkce regulátoru, tj. při nepovolané aktivaci, vstupte do menu:

$\mathbf{Menu} \rightarrow \mathbf{Servisn} \mathbf{\hat{n}} \mathbf{astaven} \mathbf{\hat{n}}$

Zadejte zvláštní heslo a odemkněte přístroj.

24.2 VÝPADEK NAPÁJENÍ

V případě výpadku napájení regulátor obnoví stav před výpadkem proudu.

25 VÝMĚNA DÍLŮ NEBO PODSESTAV

25.1 VÝMĚNA POJISTEK

Používejte pojistky na 230 VAC, pojistky proti přepětí, z porcelánu 5 mm x 20 mm. Pojistky výstupních obvodů vyberte podle zátěže. Standardní proud pojistky je 6.3 A. Menší pojistka je povolena, pokud zátěž v obvodu je nižší.

25.2 VÝMĚNA ŘÍDÍCÍHO PANELU

Když vyměňujete řídící panel, přesvědčte se, že jeho software je kompatibilní se softwarem v modulu regulátoru.

Změnový záznam:

Výrobce si vyhrazuje právo provádět zlepšení a modifikace přístrojů.

















PZH KT Z ATESTEM VentiAir s.r.o. Adolfovice 512 - Bělá pod Pradědem Czech Republic, IČ: 06935320

ZE STARÉHO NOVÉ!

SZÚ